

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20513-10	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご使用にあたって

1.商品が届いたら

- 1 ご注文頂いた商品か確かめて下さい。
ケースに表記されている品番をお確かめ下さい。
ご注文頂いた商品と違う場合には購入先にご連絡下さい。
- 2 ケースを開ける前にケースの傷みが無いか確認して下さい。
強化磁器であっても割れないものではありません。
輸送時の衝撃で内容物が破損している場合には不用意に手を入れると割れた破片により、手や指を傷つける場合がありますのでご注意ください。
[検収・検品後の破損保証は致しておりません。]

2.洗浄

- 1 ご使用になる前には必ず洗浄して下さい。食器を所定のカゴに必要な数収納し、消毒、保管して下さい。
- 2 洗浄する前に「ぬるま湯」に漬けて置くと、「でんぷん質」などが取れやすくなります。カゴに食器を入れたままで漬け置きをして下さい。
- 3 洗剤には特別な指定はありません。どのような洗剤の種別でもお使い頂けます。
洗浄機の注意
[洗浄機出口で食器を水槽やカゴへ落下させないで下さい。]
- 4 通常の洗浄だけでは「水垢」などが食器表面のガラス質に残る場合があります。定期的に漂白剤を使用して漂白して下さい。漂白剤につきましては、塩素系、酸素系どちらでも使えます。漂白方法は使用する漂白剤の説明に従って下さい。
- 5 メタルマーク「金属製の汚れ」については定期的な処理をお勧め致します。

3.保存・積み重ね

- 1 食器を積み重ねる場合には形状により、安全に重ねられる高さに制限して下さい。
[あまり高く重ねると倒れることがあります。]
- 2 カゴへは同一の食器を収納し保管して下さい。
横積みは水切れが良くなります。[保管・食前搬送]
縦積みは汁物の落下汚染を防ぎます。[食後搬送]
- 3 食器をカゴに入れた状態で高く積み重ねることは避けて下さい。
重量により、カゴが変形し倒れることがあります。

4.食器以外の目的には使用しないで下さい

5.破損した食器は使わない様にして下さい

- 1 食器に「ひび割れ・亀裂」があるものは取り除いて下さい。
- 2 食器に縁カケ、コメカケがあるものは取り除いて下さい。