

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20667-74	株式会社クイックパック	0564-59-3525

OPERA
オペラ

OPERA 絵番 50827 (ホワイト)



50827-5363
27cmディナー皿 ¥4,600
L276・S276・H16mm CT/20

50827-5365
23cmミート皿 ¥3,500
L235・S235・H15mm CT/24

50827-5366
21cmデザート皿 ¥2,900
L215・S215・H12mm CT/24

50827-5367
17cmパン皿 ¥2,100
L169・S168・H12mm CT/48



★50827-5374
34cmプラター ¥6,300
L348・S234・H19mm CT/6

50827-9743
23cmオブロングトレイ ¥2,500
L238・S144・H12mm CT/24



50827-5364
25cmバスタプレート ¥4,600
L258・S255・H26mm CT/24



50763-2710
コーヒーカップ ¥1,700
L114・S88・H65mm・270cc CT/36

★50827-5368
兼用ソーサー ¥1,300
D159・H18mm CT/36



50763-2711
ティーカップ ¥1,700
L119・S97・H49mm・240cc CT/36

★50827-5368
兼用ソーサー ¥1,300
D159・H18mm CT/36



50763-2713
エスプレッソカップ ¥1,600
L88・S66・H61mm・140cc CT/36

★50827-5370
エスプレッソソーサー ¥1,200
D125・H20mm CT/36



50763-2737
ブイヨンカップ(S) ¥2,500
L140・S98・H49mm・240cc CT/36

★50827-5368
兼用ソーサー ¥1,300
D159・H18mm CT/36



★50827-4583
コーヒーポット ¥12,000
L233・S96・H162mm・810cc CT/12



★50827-45842
シュガー (蓋) ¥1,700
L100・S85・H42mm CT/24

★50827-45841
シュガー (胴) ¥2,600
L97・S80・H68mm CT/24



50827-4585
クリーマー ¥2,500
L127・S66・H70mm・170cc CT/24



50827-45882
7cmプチフタ物 (蓋) ¥900
L77・S67・H33mm CT/48

50827-45881
7cmプチフタ物 (胴) ¥1,000
L73・S62・H43mm CT/48



50827-4589
8cmプチクリーマー ¥1,500
L89・S62・H43mm・100cc CT/36
※プチクリーマーには、(品番45882)の
7cmプチフタ物 (蓋) が適合します。



50827-9792 50827-9793
ソルト(1穴) ペッパー(5穴)
¥1,400 ¥1,400
L32・S27・H39mm CT/48

OPERA 絵番 50982 (プラチナライン)



★50982-5363 27cmディナー皿 ¥6,700
★50982-5365 23cmミート皿 ¥4,600
★50982-5366 21cmデザート皿 ¥4,000
★50982-5367 17cmパン皿 ¥3,100
★50982-9743 23cmオブロングトレイ ¥3,500