

Catalogue No.

20495-883

【樹脂製品】

- 直接火にかけたり火のそばには近づけないで下さい。
- 商品を購入された際には必ずぬるま湯(60℃以下)で洗ってからご使用下さい。
- 直射日光や高温になる状況下に置くと変形や変色を生じることがあります。
- 重さによる変形が生じることがありますので、過剰な荷重をしないで下さい。
- アルコール、シンナーなどの有機溶剤を使用しないで下さい。
- 洗浄する際は、台所洗剤を柔らかいスポンジや布につけて洗ってください。金属たわしや目の粗いスポンジ、研磨剤入りの洗剤などは使用しないで下さい。

【オープン食器】

- 直接火にかけず、電子レンジやオープンでご使用ください。
- 熱い食器をテーブルなどに直置きしますと、テーブル表面を変色や損傷させるおそれがありますので、必ず鍋敷をご使用ください。
- 加熱後は、食器が熱くなっていますので、鍋つかみ等をご使用して、火傷にご注意ください。
- 熱くなった食器を、急に冷却しないようご注意ください。また、冷却した食器を急に加熱しないで下さい。食器の破損原因になります。
- ご使用後は水でよく洗い、完全に乾燥させてからご収納下さい。

【金属製品】

- 初めのご使用時には、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
- 洗浄する際は台所洗剤を柔らかいスポンジや布につけて洗ってください。金属たわしや研磨剤入りの洗剤等はキズの原因になります。
- 加熱して使用する製品(銅、コンロ、金網等)の取り扱いには、やけどに十分ご注意ください。
- 電子レンジでのご使用はできません。
- 強い衝撃は破損や変形の原因になりますので、取り扱いにはご注意ください。
- 包丁などの鋭利な刃物を扱う時はケガをしないよう十分ご注意ください。

【金・銀・反趾上絵付製品】

- 電子レンジ・オープンには使用しないで下さい。
- ご使用後は、台所洗剤を柔らかなスポンジや布につけて洗って下さい。
- クレンザーやスチールたわしなどで洗浄しますと、絵付け部分が剥げたり、キズをつける原因になります。
- 絵付製品には漂白剤を使用しないで下さい。

陶磁器のサイズ表示

一般的に陶磁器のサイズは、生産工程・焼成温度の変化・原型元型の摩擦等によって多少の変化が生じます。当カタログに表示されているサイズも厳密に測っておりますが、上記の原因にて多少の差が生じる場合もありますので、ご了承頂きますよう、お願い申し上げます。

〈お願い〉

※印刷インキの性質上、実際の色と幾分異なるものがありますので、ご承知おきください。

※業者用カタログのため掲載価格には消費税は含まれておりません。

※カタログ発刊/2019年9月