

Catalogue No.

20633-1753

1753 紙すき鍋・コンロセット

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。このページの紙すき鍋には
P1754-⑬ 紙鍋ホルダー 4-1753-0001 1685400 ¥920
をご使用ください。

73 和・洋・中食器

74 卓上鍋・焼物用品

67 ビューフェ・宴会

68 カフェ・サビズ用品・トレイ

69 ブレンダー・かき氷

70 カトラリー・箸

71 グラス・酒器

72 ワイン・バー用品



①紙すき鍋 麻 花吹雪 300枚入

ページコード	商品コード	価格
M33-275	4-1753-0101	5275810 ¥11,100

240×240(底径φ110)

※ホルダーは別売です。

②紙すき鍋 麻 白波 300枚入

ページコード	商品コード	価格
M33-276	4-1753-0201	5275910 ¥11,100

240×240(底径φ110)

※ホルダーは別売です。

③紙すき鍋 麻 紅葉狩 300枚入

ページコード	商品コード	価格
M33-277	4-1753-0301	5276010 ¥11,100

240×240(底径φ110)

※ホルダーは別売です。

④紙すき鍋 麻 風花 300枚入

ページコード	商品コード	価格
M33-278	4-1753-0401	5276110 ¥11,100

240×240(底径φ110)

※ホルダーは別売です。

⑤紙すき鍋 奉書 300枚入 白

ページコード	商品コード	価格
M33-253	4-1753-0501	2892410 ¥6,900

240×240(底径φ110)

※ホルダーは別売です。

⑥紙すき鍋 奉書 300枚入 うす桃

ページコード	商品コード	価格
M33-254	4-1753-0601	2892510 ¥8,400

240×240(底径φ110)

※ホルダーは別売です。

⑦紙すき鍋 舞 白 300枚入

ページコード	商品コード	価格
M33-270	4-1753-0701	5274410 ¥6,000

240×240(底径φ110)

※ホルダーは別売です。

⑧折鍋 万華鏡 (250枚入)

ページコード	商品コード	価格
SKA-122	4-1753-0801	8233100 ¥7,500

250×250

材質:三層和紙(プレス型押搾)

※両面にすし模様が入っています。

※コンロ・ホルダーは別売です。

⑪EBM 18-8
紙鍋ホルダー

ページコード	商品コード	価格
4-1753-2101	1685400	¥920

外寸φ150×H35(底径φ110)



⑩EBM アルミ コンロセット

ページコード	外寸	商品コード	価格
中	4-1753-1001 21cm×24cm用	φ145×105	3283200 ¥4,000
小	4-1753-1002 15cm×18cm用	φ135×95	3283300 ¥1,900
ミニ	4-1753-1003 12cm×14cm用	φ95×67	3283400 ¥1,900

⑪ステン火消し蓋 (国産燃料用)

ページコード	商品コード	価格
4-1753-1101	1686000	¥460

外径:φ63 全長133



⑭アルミ 白仕上 コンロセット

ページコード	商品コード	価格
4-1753-1401	4406400	¥2,100

外寸:φ135×H95

※15cm～18cmの鍋にご使用できます。

⑮トキワ 鉄 コンロセット 小 加

ページコード	商品コード	価格
4-1753-1501	1673500	¥2,500

φ130×H90

※15cm～18cmの鍋にご使用できます。

⑯ステンレス
紙鍋ホルダー

ページコード	商品コード	価格
S-100	4-1753-1801	6303400 ¥1,050

φ175×H40

●プレス型加工で丈夫。破れや型くずれせず

●未永く使えます。

●焼酎としてもご使用いただけます。



⑰紙鍋専用蓋

ページコード	商品コード	価格
S-102	4-1753-1901	6303510 ¥1,350

φ170×H40

材質:アルミ(アルマイト)

●専用紙鍋ホルダー(S-100)に、セットできます。

●衛生的でしかも熱効率がアップ



⑯アルミ 兼用型 コンロセット 黒

ページコード	商品コード	価格
4-1753-1601	5367600	¥6,900

上径 下径 高さ

外寸:φ130×φ167×H90

※15cm～24cmの鍋にご使用できます。



⑰アルミ セーフティコンロ

ページコード	商品コード	価格
4-1753-1701	7298900	¥2,400

外寸:φ160×H100

飛び火ガード付



⑰扇コンロ

ページコード	商品コード	価格
A-010	4-1753-2001	6303600 ¥2,300

アルミ φ150×H90

燃料皿は付いておりません。

※燃料皿は 4-1753-2002 1661200 ¥150

をご使用ください。

紙すき鍋、アルミすき鍋、使用上の注意

●紙すき鍋及びアルミすき鍋に食材をセッ
トした後、長時間放置しないでください。

○紙すき鍋

食材が乾き底面にくっつき焦がす原因
になります。

○アルミすき鍋

食材とアルミの接点が弱くなり小さな
穴があくことがあります。●紙すき鍋をコンロにセッ
トする際に傾かないよう
に注意してください。●国産燃料はコンロの中
心にセットしてください。●だし汁の量は具を入
れた状態で2/3以
上にしてください。●もち、うどんは底面
にくっつきやすいため
焦がす原因となるため
紙すき鍋には使用で
きません。●豆腐を使用する場合は
野菜を下に敷いてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。●紙すき鍋、アルミすき鍋の
外側は水でぬ
らさないように注意してくだ
さい。又、受
網は完全に水を切り紙すき鍋
等を濡ら
さないようにしてください。