

Catalogue No.

20684-138

レンゲ・スプーン



501 00 090 白翔 レンゲ
L-13.8 S-4.6 H-4.8 ¥550

501 00 095 白翔 レンゲ台
L-9.3 S-5.6 H-2.2 ¥650



501 20 090 新粉引 レンゲ
L-13.8 S-4.6 H-4.8 ¥650



501 30 090 黒 レンゲ
L-13.8 S-4.6 H-4.8 ¥650



501 40 090 赤 レンゲ
L-13.8 S-4.6 H-4.8 ¥800

強化磁器



501 00 096 白 ストップレンゲ
L-14.2 S-4.4 H-4.2 ¥800



501 20 096 新粉引 ストップレンゲ
L-14.2 S-4.4 H-4.2 ¥950



501 30 096 黒 ストップレンゲ
L-14.2 S-4.4 H-4.2 ¥950



501 40 096 赤 ストップレンゲ
L-14.2 S-4.4 H-4.2 ¥1,200



501 00 091 白 フックレンゲ
L-15.2 S-4.9 H-5.7 ¥700



501 20 091 新粉引 フックレンゲ
L-15.2 S-4.9 H-5.7 ¥800



501 30 091 黒 フックレンゲ
L-15.2 S-4.9 H-5.7 ¥800



501 40 091 赤 フックレンゲ
L-15.2 S-4.9 H-5.7 ¥1,100



501 00 098 白 雑炊ロングスプーン
L-16.3 S-4.4 H-7.6 ¥800



501 20 098 新粉引 雑炊ロングスプーン
L-16.3 S-4.4 H-7.6 ¥950



501 30 098 黒 雑炊ロングスプーン
L-16.3 S-4.4 H-7.6 ¥950



501 40 098 赤 雑炊ロングスプーン
L-16.3 S-4.4 H-7.6 ¥1,200



501 00 087 白 ディナーズスプーン
L-16.9 S-3.1 H-6 ¥950



501 30 087 黒 ディナーズスプーン
L-16.9 S-3.1 H-6 ¥1,100



501 40 087 赤 ディナーズスプーン
L-16.9 S-3.1 H-6 ¥1,300



501 00 088 白 デザートスプーン
L-14.1 S-2.4 H-4.5 ¥650



501 30 088 黒 デザートスプーン
L-14.1 S-2.4 H-4.5 ¥800



501 40 088 赤 デザートスプーン
L-14.1 S-2.4 H-4.5 ¥900



501 00 086 白 ハンディースプーン
L-16.7 S-3.3 H-7 ¥1,200



501 30 086 黒 ハンディースプーン
L-16.7 S-3.3 H-7 ¥1,300



501 40 086 赤 ハンディースプーン
L-16.7 S-3.3 H-7 ¥1,600