


パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20374-228	株式会社クイックパック	0564-59-3525




Ceramic Dish 陶器:皿

■SCRATCH ACETATE スクラッチ アセテート



CD-10691 CD-10715 CD-10736 CD-10738 CD-10739



CD-10741 CD-10744


スクラッチ アセテート 白磁 <JP>

CD-10691	17cmバン	¥980	φ173×H24
CD-10715	20cmデザート	¥1,400	φ204×H27
CD-10736	24cmミート	¥1,900	φ239×H32
CD-10738	27cmディナー	¥3,300	φ267×H33
CD-10739	30cmチョップ	¥5,600	φ298×H37
CD-10741	24cmスープ	¥2,700	φ239×H53
CD-10744	26cm平型スープ	¥4,800	φ253×H52

■SCRATCH DJ スクラッチ DJ



CD-11949 CD-11950 CD-11951



CD-11947 CD-11948

スクラッチ DJ 白磁 <JP>

CD-11949	20cmデザート	¥1,250	φ205×H24
CD-11950	24cmミート	¥1,700	φ245×H29
CD-11951	27cmディナー	¥3,150	φ270×H28
CD-11947	24cmスープ	¥2,400	φ245×H51
CD-11948	26cm平型スープ	¥4,800	φ258×H48