

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20398-52	株式会社クイックパック	0564-59-3525



7-52-1-77633001 ¥3,000
33cmプラター 33.1×23.4×4.5



7-52-2-77631001 ¥2,300
31cmプラター 31×21.7×4.7



7-52-3-77628001
¥1,800
28cmプラター
28.6×20.2×4.3



7-52-4-77625001 ¥1,450
25cmプラター 25.1×17.9×4.1



7-52-5-77622001 ¥1,200
22cmプラター 22.6×15.7×3.5



7-52-6-77619001 ¥1,000
19cmプラター 19.7×13.2×2.8



7-52-7-77270001
¥880
ステップボール 21
21.2×8.5



7-52-8-77265001
¥720
ステップボール 20
19.8×7.6



7-52-9-77250001
¥660
ステップボール 16
16.3×7.7



7-52-10-77240001
¥550
ステップボール 14
14×7.2



7-52-11-77230001
¥440
ステップボール 12
11.8×6.2



7-52-12-77316001 ¥730
16cmボール 15.8×6.4



7-52-13-77313001 ¥530
13cmボール 13.2×6.3



7-52-14-77312001 ¥380
12cmボール 11.7×6.1-400cc
7-52-15-78062001 ¥360
ソーサー 17.3×2.3



7-52-16-77311001 ¥350
11cmボール 10.6×5.9



7-52-17-77308001 ¥320
8cmボール 8.5×5.7



7-52-18-77290001 ¥1,270
9吋サラダボール 23.8×6.4



7-52-19-77030001 ¥420
6.5吋ボール 17×5



7-52-20-77040001 ¥310
10cmプチボール 10×2.7



7-52-21-17350001 ¥360
オニオンスープ碗 13.4×12×5.4-380cc

7-52-22-78062001 ¥360
ソーサー 17.3×2.3



7-52-23-77120001 ¥550
エスプレッソ碗 7×5.6-90cc
7-52-24-77200001 ¥260
ソーサー 13.2×2



7-52-25-77100001 ¥600
兼用碗 8.9×6.6-220cc
7-52-26-77210001 ¥280
ソーサー 16.5×2.4



7-52-27-77130001 ¥660
アメリカン碗 9.8×6.7-260cc
7-52-28-77210001 ¥280
ソーサー 16.5×2.4



7-52-29-77470001 ¥1,050
SP-ブイヨン碗 11.3×5.6-330cc
7-52-30-78062001 ¥360
ソーサー 17.3×2.3



7-52-31-77590001
¥480
フリーカップ
7.6×10.5-250cc



7-52-32-77310001
¥1,500
クリーマー
5.7×6.7-90cc



7-52-33-77300001
¥2,100
シュガー
8.6×8.2-170cc



7-52-34-77335001
¥2,900
ポット (小)
9.9×12.1-440cc



7-52-35-77330001
¥3,600
ポット (大)
11.2×15.2-700cc

Spazio White

スパツィオ ホワイト