




パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20414-229	株式会社クイックパック	0564-59-3525




509 00 061
27cmリムスクエアプレート
¥2,700 D-27.5 H-2.7




509 00 063
24cmリムスクエアプレート
¥2,300 D-24 H-2.6



509 00 065
21.5cmリムスクエアプレート
¥1,900 D-21.5 H-2.5



509 00 067
18.5cmリムスクエアプレート
¥1,700 D-18.5 H-2.3



509 00 069
15.5cmリムスクエアプレート
¥900 D-15.5 H-2



509 00 074 29cmオーバルペーカ
¥3,300 L-29.4 S-19.3 H-7.2



509 00 075 27cmオーバルペーカ
¥3,000 L-27.8 S-18.1 H-6.9



509 00 076 25cmオーバルペーカ
¥2,700 L-25.3 S-16.7 H-6.4



509 00 086 32cmリム長角皿
¥2,600 L-32 S-10.5 H-1.6



509 00 020
25.5cmリムバスタボウル
¥1,600 D-25.5 H-4.7



509 00 021
20.5cmリムスーボウル
¥1,000 D-20.8 H-3.8



509 00 023
17.5cmリムシリアルボウル
¥900 D-17.8 H-3.1



509 00 025
16.5cmリムフルーツボウル
¥800 D-16.5 H-3



509 00 051 カプチーノカップ
¥800 L-12 S-9.4 H-6.7 C-250cc
506 00 055 兼用ソーサー
¥450 D-14.7 H-1.9



509 00 052 コーヒーカップ
¥700 L-11.3 S-8.2 H-6.3 C-185cc
506 00 055 兼用ソーサー
¥450 D-14.7 H-1.9



509 00 058 エスプレッソカップ
¥600 L-9.8 S-7.4 H-5.2 C-110cc
506 00 059 エスプレッソソーサー
¥400 D-12.5 H-1.7



509 00 089
9cmスクエアースタックボウル
¥900 D-9 H-3.9



509 00 090
6.5cmスクエアースタックボウル
¥700 D-6.6 H-3.3



509 00 010
19cm浅口スタックグラタン
¥1,800
L-19 S-16 H-3.8 C-490cc



509 00 011
16cm浅口スタックグラタン
¥1,600
L-16 S-13.5 H-3.5 C-280cc



509 00 015
19cm深口スタックグラタン
¥2,000
L-19.5 S-16 H-4.4 C-605cc



509 00 017
16cm深口スタックグラタン
¥1,800
L-16 S-13.5 H-4 C-335cc



584 00 052
M型ホテルマグカップ
¥750
L-11.4 S-8.4 H-7.2 C-200cc



509 00 093
ティーポット
¥3,000
L-17 S-8.5 H-11.5 C-540cc



509 00 094
ミルクピッチャー 5人用
¥700
L-7.8 S-4.8 H-8 C-135cc




509 00 095
ミルクピッチャー 3人用
¥400
L-5.8 S-3.4 H-6 C-50cc



509 00 096
ミルクピッチャー 2人用
¥350
L-5 S-3 H-5 C-30cc



509 00 098
ナッツ小皿
¥350
L-8.8 S-7.6 H-2.5



566 00 007
灰皿
¥700
L-11.1 S-9.1 H-2