



パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20416-69	株式会社クイックパック	0564-59-3525



118 00 002
28cmプレート
D-28.1 H-2.8 ¥2,400




118 00 004
23cmプレート
D-23.5 H-2.5 ¥1,300




118 00 006
19cmプレート
D-19.5 H-2.5 ¥1,000




118 00 007
18cmプレート
D-18.1 H-2 ¥800



178 00 062
25cmスクエアプレート
D-25 H-3 ¥3,900




178 00 063
23cmスクエアプレート
D-23.3 H-2.8 ¥3,300




178 00 064
20cmスクエアプレート
D-20 H-2.4 ¥2,500



178 00 043
31.5cmプラター
L-31.5 S-22.8 H-4 ¥3,900



178 00 044
29cmプラター
L-29 S-21.2 H-3.7 ¥3,300



178 00 045
26cmプラター
L-26.1 S-19 H-3.5 ¥2,800



178 00 047
23cmプラター
L-23 S-16.7 H-3.1 ¥1,900



178 00 023
25.5cmディープスープボウル
D-25 H-5.4 ¥2,400



178 00 024
23.5cmディープスープボウル
D-23.8 H-5.2 ¥1,700



178 00 010
27cmリムスープボウル
D-27 H-4.6 ¥2,400



178 00 011
24cmリムスープボウル
D-24.3 H-4.4 ¥2,000



178 00 140
16.5cmトロンバートールボウル
D-16.9 H-10.4 ¥2,400



178 00 142
14.5cmトロンバートールボウル
D-14.7 H-8.9 ¥1,900



178 00 143
12.5cmトロンバートールボウル
D-12.5 H-8 ¥1,500



178 00 052
コーヒーカップ
L-11.7 S-9.4 H-7.1 C-200cc
¥950

178 00 055
兼用ソーサー
D-15.1 H-2 ¥700



178 00 051
カプチーノカップ
L-12.5 S-10.4 H-7.7 C-230cc
¥1,000

178 00 055
兼用ソーサー
D-15.1 H-2 ¥700