

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20423-2111	株式会社クイックパック	0564-59-3525

2111 卓上用品

グラス・食器

洋食器・コーヒー/ラ

KG

(注) サイズの記号 D:直径、L:長径、S:短径、H:高さ、C:実容量 ※品名表示容量は、ヨーロッパ容量です。(磁器の特性につき、多少のサイズ誤差があります。)




ローゼンタール

1879年、フィリップローゼンタールがドイツ南部バイエルン州のエアースロイト城に絵付け工房を開いたのがローゼンタールの始まりです。1891年、良質の磁器を求めてゼルブに工場を移転し、歴史と伝統を支えられたマイスターの技と近代的な生産設備により、ドイツを代表する磁器メーカーへと成長しました。ローゼンタールは、無数のクリエイティブなスタイルを創造し、時代をリードし続けています。


ローゼンタール "エボックスシリーズ" No.10630



1 31163
N サービスプレートフラット 33cm
<RLC-R4> 6-2111-0101 ¥5,400
D:330 H:22



2 31327
N グルメプレートリムフラット 27cm
<RLC-R5> 6-2111-0201 ¥3,800
D:273 H:55



3 31421
N スクエアプレート 27cm
<RLC-R6> 6-2111-0301 ¥5,500
L:272 S:272 H:21



4 32677
N レクタングルプレート 27cm
<RLC-R7> 6-2111-0401 ¥6,800
L:272 S:182 H:24



5 34882 コーヒーカップ
<RLC-C5> 6-2111-0501 ¥1,800
D:87 H:60 C:180c.c.
6 34851 兼用ソーサー
<RLC-C1> 6-2111-0601 ¥1,000
D:150 H:20



7 34852 カプチーノカップ
<RLC-R5> 6-2111-0701 ¥2,000
D:92 H:64 C:220c.c.
8 34851 兼用ソーサー
<RLC-C1> 6-2111-0801 ¥1,000
D:150 H:20



9 34676 カフェ・ラテカップ
<RLC-C6> 6-2111-0901 ¥2,400
D:105 H:78 C:380c.c.
10 34677 カフェ・ラテソーサー
<RLC-C7> 6-2111-1001 ¥1,300
D:173 H:25



11 30751 グルメカップL 360c.c.
N <RLC-R8> 6-2111-1101 ¥5,500
D:135 H:130
12 35161 グルメカップS 140c.c.
N <RLC-R9> 6-2111-1201 ¥4,500
D:100 H:98



13 34862 コーヒーカップ (M)
<RLC-C0> 6-2111-1301 ¥2,000
D:65 H:85 C:180c.c.
14 34851 兼用ソーサー
<RLC-C1> 6-2111-1401 ¥1,000
D:150 H:20



15 34865 コーヒーカップ (L)
<RLC-C2> 6-2111-1501 ¥2,100
D:69 H:118 C:250c.c.
16 34851 兼用ソーサー
<RLC-C1> 6-2111-1601 ¥1,000
D:150 H:20



17 34872 ラテ・マキアートカップ
<RLC-C3> 6-2111-1701 ¥2,800
D:69 H:132 C:350c.c.
18 34851 兼用ソーサー
<RLC-C1> 6-2111-1801 ¥1,000
D:150 H:20



19 34415 クリーマー
<RLC-D1> 6-2111-1901 ¥2,400
L:108 S:75 H:55 C:150c.c.



20 34341 シュガーボール蓋付
<RLC-D0> 6-2111-2001 ¥4,500
D:100 H:90



21 34211 ティーポット1人用
<RLC-C8> 6-2111-2101 ¥5,500
L:160 S:104 H:105 C:380c.c.



22 34221 ティーポット3人用
<RLC-C9> 6-2111-2201 ¥12,000
L:188 S:120 H:125 C:600c.c.

ローゼンタール "ニド シリーズ" No.10920



23 31528
N グルメプレート 28cm
<RLC-S0> 6-2111-2301 ¥3,500
D:278 H:60



24 31522
N グルメプレート 22cm
<RLC-S1> 6-2111-2401 ¥1,800
D:219 H:55



25 34673
N エスプレッソカップ スタッキング
<RLC-S2> 6-2111-2501 ¥1,400
L:80 S:63 H:49 C:100c.c.
26 34621
N エスプレッソソーサー
<RLC-S3> 6-2111-2601 ¥800
D:130 H:15



27 34682
N カップM スタッキング
<RLC-S4> 6-2111-2701 ¥1,600
L:109 S:84 H:58 C:180c.c.



29 34697
N カップL スタッキング
<RLC-S6> 6-2111-2901 ¥1,700
L:108 S:84 H:67 C:220c.c.

28 34636 兼用ソーサー
<RLC-S5> 6-2111-2801 ¥900
D:145 H:16

30 34636 兼用ソーサー
<RLC-S5> 6-2111-3001 ¥900
D:145 H:16

ハンケットウェア

フットウェア

テーブルウェア

卓上備品

料理演出用品

グラス・食器