


パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20424-2112	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

資料集

2112

P955-① パナソニックミキサー MX-152S




① モーターカバーキャップ 2785000	23 電源コード
② コネクター 2784800	24 裏板
③ 軸継ぎ 25 裏板ゴム 2787000	
④ 絶縁リング 26 裏板座金 2787100	
⑤ モーターカバー完成 27 裏板金具 2787200	
⑥ ボディー完成	28 裏板カバー
⑦ スイッチ	29 コップ完成 2784710
⑧ スイッチ表示板	30 外内蓋セット 2783000
⑨ スイッチつまみ	31 内ふた 2783900
⑩ 排水口	32 コップ 2783100
⑪ モーター	33 コップ台パッキン上 2783200
⑫ カーボンブラシ	34 コップ台完成 2784610
⑬ コンデンサー	35 コップ台ユニット 2783610
⑭ 冷却ガイド 2786600	36 主軸受ユニット(カッター) 2783410
⑮ ファンガイド 2786800	37 コップ台 2783600
⑯ ファン 2786700	38 コップパッキン 2787210
⑰ 化粧板締付金具 2786000	39 コック完成
⑱ 化粧板 2786100	40 コック枠Aユニット
⑲ 配線注意書	41 コック枠Bユニット
20 化粧板補助金具 2786200	42 シールパッキン
21 圧着端子	43 コックカバー
22 リード線止め	44 コップ保護ゴム

ねじ関係

A トラス小ねじ	B 化粧板止めねじ
C モーター止めねじ	D コンデンサー止めねじ
E 小型丸平座金	F C型止め輪
G スイッチ止めねじ	H 裏板カバー止めねじ

P955-② (P955-③、④兼用) パナソニックミキサー MX-X701-T (X301-K兼用)



① コップ蓋 X701用 1979313	
X301用 1979314	
② 蓋カバー X701用、X301用	
③ 蓋パッキン (共通) 1979320	
④ ミキサーコップ X701用 1979412	
X301用 1979431	
⑤ コップラベルA X701用、X301用	
⑥ カッター台 (共通) 1979610	
⑦ コップパッキン (共通) 1979510	
⑧ 主軸付カッター (共通) 1979710	
⑨ 主軸受ワッシャ A X701用、X301用	
⑩ 主軸リングA X701用、X301用	
⑪ 主軸リングB X701用、X301用	
⑫ コネクター上 X701用、X301用	
⑬ スイッチバー完成 X701用	
⑭ コップパッキン X701用	
⑮ スイッチバー X701用	
⑯ ミルコップ完成 X701用 1979911	
⑰ ミルコップ X701用 1980110	
⑱ ミルパッキン X701用 1980210	
⑲ カッター付ミルコップ台 X701用 1980311	
⑳ ミルカッター X701用 1980410	
㉑ ミルコップラベル X701用	
㉒ ミルコップラベル X701用	
㉓ タンブラー コップ (完成) MX-X701用	
㉔ タンブラー コップ MX-X701用	
㉕ タンブラー コップ台 (完成) MX-X701用	
㉖ タンブラー コップ台 (組立) MX-X701用	
㉗ タンブラー カッター MX-X701用	
㉘ タンブラー コップラベルA MX-X701用	
㉙ タンブラー コップラベルB MX-X701用	
㉚ ミルコップ蓋 MX-X701用	
㉛ タンブラー コップ蓋 MX-X701用	
㉜ タンブラー コップ蓋 パッキン MX-X701用	
㉝ カッター台ホルダー (共通)	
㉞ へら付ブラシ (共通)	
㉟ スクレーパー (共通)	