

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20454-410	株式会社クイックパック	0564-59-3525



410

什器・備品

ディスプレイ備品（HPシリーズ）

ディスプレイ備品

01



HP ラウンドディスプレイ仕器（無塗装）

17-410-01 (55852) 小
約φ30×H30cm

02



17-410-02 (55851) 中
約φ45×H30cm

03



17-410-03 (55850) 大
約φ60×H60cm



HP アイアンスタンド付BOX（無塗装）

17-410-04 (55800) 約37×37×H39cm
BOX約35×35×H15cm/内寸約32.7×32.7×H13.7cm

簡単に分解できコンパクトに収納
工具を使わず、簡単に組立てられます。



※写真は(55807)
3個使用


HP 4面体DP BOX（無塗装）30cm 1個
17-410-05 (55807) 約30×30×H30cm



HP ミニネストディスプレイセット（無塗装）
17-410-06 (55853)
大：約60×15×H20cm
中：約53×15×H15cm
小：約45×15×H10cm



HP 5面体DP BOX（無塗装）
17-410-07 (55813) 15cm 約15×15×H15cm
17-410-08 (55812) 20cm 約20×20×H20cm
17-410-09 (55811) 30cm 約30×30×H30cm
17-410-10 (55810) 40cm 約40×40×H40cm



ひっくり返せば箱としても使用できます。



HP 持ち手付 木箱（無塗装）
17-410-11 (55857) H100 約40×35×H10cm
17-410-12 (55856) H150 約40×35×H15cm
17-410-13 (55855) H200 約40×35×H20cm
17-410-14 (55854) H300 約40×35×H30cm

調理道具	017-034
せいろ	035-043
鍋・コンロ	044-063
そば・うどん	064-073
竹製品	074-092
金彩・銀彩	093-099
弁当	100-125
飯器・椀	126-130
料理箱・皿	131-160
盛込	161-182
ビュッフェ	183-196
小鉢・珍珠入	197-224
樹・酒の器	225-230
演出小物	231-262
紙製品	263-334
卓上用品	335-362
什器・備品	363-438
サイン	439-460
浴場用品	461-467
説明・注意	468-470
品名検索	471-480
番号検索	481-490