



パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20455-249	株式会社クイックパック	0564-59-3525




509 00 061
27cmリムスクエアプレート
D-27.5 H-2.7 ¥2,700




509 00 063
24cmリムスクエアプレート
D-24 H-2.6 ¥2,300



509 00 065
21.5cmリムスクエアプレート
D-21.5 H-2.5 ¥1,900



509 00 067
18.5cmリムスクエアプレート
D-18.5 H-2.3 ¥1,700



509 00 069
15.5cmリムスクエアプレート
D-15.5 H-2 ¥900



509 00 074 29cmオーバルベーカー
L-29.4 S-19.3 H-7.2 ¥3,300



509 00 075 27cmオーバルベーカー
L-27.8 S-18.1 H-6.9 ¥3,000



509 00 076 25cmオーバルベーカー
L-25.3 S-16.7 H-6.4 ¥2,700



509 00 086 32cmリム長角皿
L-32 S-10.5 H-1.6 ¥2,600



509 00 020
25.5cmリムバスタボウル
D-25.5 H-4.7 ¥1,600



509 00 021
20.5cmリムスープボウル
D-20.8 H-3.8 ¥1,000



509 00 023
17.5cmリムシリアルボウル
D-17.8 H-3.1 ¥900



509 00 025
16.5cmリムフルーツボウル
D-16.5 H-3 ¥800



509 00 051 カプチーノカップ
L-12 S-9.4 H-6.7 C-250cc ¥800
506 00 055 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 ¥450



509 00 052 コーヒーカップ
L-11.3 S-8.2 H-6.3 C-185cc ¥700
506 00 055 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 ¥450



509 00 058 エスプレッソカップ
L-9.8 S-7.4 H-5.2 C-110cc ¥600
506 00 059 エスプレッソソーサー
D-12.5 H-1.7 ¥400



509 00 089
9cmスクエアスタックボウル
D-9 H-3.9 ¥900



509 00 090
6.5cmスクエアスタックボウル
D-6.6 H-3.3 ¥700



509 00 010
19cm浅口スタックグラタン
L-19 S-16 H-3.8 C-490cc
¥1,800



509 00 011
16cm浅口スタックグラタン
L-16 S-13.5 H-3.5 C-280cc
¥1,600



509 00 015
19cm深口スタックグラタン
L-19.5 S-16 H-4.4 C-605cc
¥2,000



509 00 017
16cm深口スタックグラタン
L-16 S-13.5 H-4 C-335cc
¥1,800



584 00 052
M型ホテルマグカップ
L-11.4 S-8.4 H-7.2 C-200cc
¥750



509 00 093
ティーポット
L-17 S-8.5 H-11.5 C-540cc
¥3,000



509 00 094
ミルクピッチャー 5人用
L-7.8 S-4.8 H-8 C-135cc
¥700



509 00 095
ミルクピッチャー3人用
L-5.8 S-3.4 H-6 C-50cc
¥400



509 00 096
ミルクピッチャー2人用
L-5 S-3 H-5 C-30cc
¥350



509 00 097
ミルクピッチャー1人用
L-4.2 S-2.5 H-3.1 C-10cc
¥350



509 00 098
ナッツ小皿
L-8.8 S-7.6 H-2.5
¥350



566 00 007
灰皿
L-11.1 S-9.1 H-2
¥700