

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20459-1022	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

燃料 1022

ヒートエース シリーズ

ヒートエースαの特長



① 付属の火消し専用キャップを使って、お好みのタイミングで火を消すことができます。



② 付属の火消し専用キャップをセットしたままで、重ねて収納することができます。



③ 専用漏斗を使って燃料を補充します。（補充キャップをお使いいただくとも便利です。）



① ヒートエースα
スタンダード
ハイタイプ
1297200 ¥1,800
φ94×H65
材質:ガラス(保護フィルム付)
容量:約170g
(燃焼時間:約4~4.5時間)



② ヒートエースα
スタンダード
ロータイプ
1297100 ¥1,800
φ94×H34
材質:ガラス(保護フィルム付)
容量:約60g
(燃焼時間:約1.5時間)



③ ヒートエースα
デラックス
ハイタイプ
1297400 ¥2,500
φ94×H87
材質:ガラス(保護フィルム付)
容量:約170g
(燃焼時間:約4~4.5時間)



④ ヒートエースα
デラックス
ロータイプ
1297300 ¥2,500
φ94×H65
材質:ガラス(保護フィルム付)
容量:約60g
(燃焼時間:約1.5時間)

⑤ ヒートエース
詰替専用 液体燃料 2ℓ 71
3135421 ¥2,700



⑥ ヒートエースマックス
詰替専用 液体燃料 4ℓ 71
3135430 ¥5,000



暖暖（保温用液体燃料）
商品コード 価格
⑦ 1.1 kg入 5551900 ¥1,500
⑧ 1.65 kg入 5552000 ¥2,200

残量が目でわかる
使いやすいスケルトン容器入り



ヒートワンスケルトン（36入） 71
容量 商品コード 価格
⑨ ハイタイプ φ88×H60 230g 3135400 ¥14,400
⑩ ロータイプ φ88×H45 160g 3135410 ¥14,400
材質:天面蓋/スチール
本体容器/耐熱性樹脂
燃焼時間:6時間
●ハイタイプは高火力仕様です。
※使い捨てタイプの為、詰替えはしないでください。

※⑤～⑧の液体燃料はアルコール燃料ではありませんのでアルコールランプには使用しないでください。



⑪ モーリアン ヒートバック 73

	商品コード	価格
10g 800個(200個×4袋入)	6439010	¥58,700
15g 600個(150個×4袋入)	6439020	¥48,000
20g 500個(125個×4袋入)	6439030	¥43,300
25g 400個(100個×4袋入)	6439040	¥37,300
30g 340個(85個×4袋入)	6439050	¥34,800
35g 300個(75個×4袋入)	6439060	¥34,000
50g 200個(50個×4袋入)	6439070	¥30,200

●火や電気を問わずにいつでもどこでも水を注ぐだけで高温の蒸気が発生し、食品等を簡単に加熱できる発熱剤です。
※発熱中は水素ガスが発生します。引火の恐れがありますので、火気を絶対に近づけないでください。



グラム数	1個サイズ	※発熱用の使用水量			熱量
		基本量	短時間	長時間	
10g	63×60	20ml	15ml	30ml	24kcal
15g	63×70	30ml	25ml	40ml	36kcal
20g	63×80	40ml	30ml	50ml	49kcal
25g	63×90	50ml	40ml	60ml	61kcal
30g	63×100	60ml	50ml	70ml	73kcal
35g	63×110	70ml	60ml	80ml	85kcal
50g	63×140	100ml	90ml	110ml	121kcal

発熱剤の使用水量は発熱剤の重量の2倍が基本となっていますが、長時間の加熱を持続させたい場合は基本量に対し10ml位増やし、短時間で加熱を終了させたい場合は基本量に対し10ml位減らしてご使用ください。

チューフィン使用手順



湯せんナベに水を入れてください。



発熱剤を入れます。



約15分で40℃～50℃前後迄温まります



使用環境によって、お水の量や発熱剤の数を調整してください。

〔サイズの目安〕※50℃位の温度を1～2時間保つ場合
●チューフィン 16インチ…水量1,500ml、発熱剤50g×2個
●チューフィン 24インチ…水量3,200ml、発熱剤50g×3個

キャンプ・登山・災害時の備えに



モーリアン ヒートバック ハイパワー 加熱セット 73

	商品コード	価格
⑫ M	6439080	¥1,080
⑬ L	6439090	¥1,340

●火や電気を問わずにいつでもどこでも水を注ぐだけで、高温の蒸気が発生し食品等を加熱調理できます。

<セット内容>M:発熱剤M3個、加熱袋M1袋
L:発熱剤L3個、加熱袋L1袋

<使用方法>

- ① 発熱剤のアルミ袋を開封し、中身を取り出す。（開封した空のアルミ袋は、発熱用の水の計量カップとして使います）
 - ② 発熱剤を加熱袋の底に平らに置き発熱剤の上に食品等を置きます。
 - ③ 計量カップ（アルミ袋）内側の水量ラインまで水を入れ、加熱袋の中に注いでください。
 - ④ 加熱が終わったら、食材を取り出してください。約15～20分で食材は温まります。
- ※川、池の水でも使えます。海水は使用できません。

<加熱できる目安>

M	L
・レトルト食品 約 300 g ・パックご飯 約 200 g ・缶飲料 2 缶 ・缶詰 2 缶 ・カップ酒 200 ml 3 本（熱燗） ・おにぎり 2 個程度	・レトルト食品 約 200 gと パックご飯 約 200 gと 缶飲料（お茶など）約 250 ml ・缶飲料 3 缶 ・缶詰 3 缶 ・カップ酒 200 ml 4 本（熱燗） ・おにぎり 3 個程度