

|            |             |              |
|------------|-------------|--------------|
| パンフレット番号   | 問合せ先        | 電話番号         |
| 20459-1383 | 株式会社クイックパック | 0564-59-3525 |

## 1383 洋食器

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

このページの全商品は



73 和・洋・中食器

Rosen<sup>®</sup>thal

ローゼンタール

エポック シリーズ Patt. No. 10630



① コーヒーカップ  
180cc 34882

4015570 ¥1,800  
L115×S87×H58

② 兼用ソーサー  
15cm 34851

4015540 ¥1,000  
φ150×H21



③ カプチーノカップ  
220cc 34852

4015580 ¥2,000  
L119×S92×H63

② 兼用ソーサー  
15cm 34851

4015540 ¥1,000  
φ150×H21



④ カフェ・ラテカップ  
380cc 34676

4015590 ¥2,400  
L137×S108×H78

⑤ カフェ・ラテソーサー  
17cm 34677

4015610 ¥1,300  
φ175×H25



⑥ ティーポット (M)  
380cc 34211

4015620 ¥5,500  
L150×S73×H110



⑦ ティーポット (L)  
600cc 34221

4015630 ¥12,000  
L190×S91×H130



⑧ コーヒーカップ (M)  
180cc 34882

4015530 ¥2,000  
L95×S68×H66

② 兼用ソーサー  
15cm 34851

4015540 ¥1,000  
φ150×H21



⑨ コーヒーカップ (L)  
200cc 34885

4015550 ¥2,100  
L100×S69×H108

② 兼用ソーサー  
15cm 34851

4015540 ¥1,000  
φ150×H21



⑩ ラテ・マキアートカップ  
350cc 34872

4015560 ¥2,800  
L103×S70×H133

② 兼用ソーサー  
15cm 34851

4015540 ¥1,000  
φ150×H21



⑪ クリーマー  
150cc 34415

4015650 ¥2,400  
L110×S62×H58



⑫ シュガーポット  
250cc 34341

4015640 ¥4,500  
φ87×H90

ローゼンタール ジェイド シリーズ Patt. No. 10640



⑬ サービスプレート31cm  
61040-10031

4678161 ¥5,600  
φ310×H23



⑭ リムプレート

|      | 商品コード       | 価格                      |
|------|-------------|-------------------------|
| 16cm | 61040-10016 | φ159×H14 4678211 ¥1,400 |
| 19cm | 61040-31119 | φ191×H18 4678201 ¥1,800 |
| 23cm | 61040-10023 | φ230×H20 4678191 ¥2,500 |
| 25cm | 61040-31125 | φ247×H22 4678181 ¥3,000 |
| 27cm | 61040-10027 | φ271×H22 4678171 ¥3,400 |



⑮ リムスーププレート23cm  
61040-10123

4678221 ¥2,700  
φ235×H33



⑯ ピヨンカップ350cc  
61040-10422

4678231 ¥4,400  
L146×S113×H61

⑰ ピヨンソーサー 18cm  
61040-14851

4678241 ¥1,700  
φ175×H20



⑱ ティーカップ220cc  
61040-14642

4678251 ¥1,700  
L116×S94×H60

⑲ ティーソーサー 16cm  
61040-14641

4678261 ¥1,400  
φ157×H18



⑳ コーヒーカップ200cc  
61040-14742

4678271 ¥1,700  
L103×S78×H68

㉑ コーヒーソーサー 15cm  
61040-14741

4678281 ¥1,100  
φ147×H21



㉒ デミタスカップ100cc  
61040-14717

4678291 ¥1,300  
L80×S62×H54

㉓ デミタスソーサー 12cm  
61040-14716

4678301 ¥1,000  
φ124×H18



㉔ ティーポット400cc  
61040-34211

4678311 ¥7,000  
L190×S107×H102



㉕ スタッピングカップ200cc  
61040-34674

4678321 ¥1,700  
L99×S75×H58

㉖ コーヒーソーサー 15cm  
61040-14741

4678281 ¥1,100  
φ147×H21



㉖ 兼用カップ180cc  
61040-34772

4678341 ¥1,800  
L119×S95×H68

㉗ コーヒーソーサー 15cm  
61040-14741

4678281 ¥1,100  
φ147×H21



㉗ モーニングカップ280cc  
61040-14772

4678361 ¥2,000  
L125×S100×H60

㉘ ティーソーサー 16cm  
61040-14641

4678261 ¥1,400  
φ157×H18



㉘ シュガーポット250cc  
61040-14331

4678381 ¥4,000  
φ99×H95



㉙ クリーマー 150cc  
61040-34415

4678391 ¥2,800  
L114×S69×H78

66 ピコッフェ関連

67 ピコッフェ・宴会

68 カフェ・サービス用品・トレイ

69 プレゼンター・かき氷

70 カトラリー・箸

71 グラス・酒器

72 ワイン・バー用品