

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20459-1503	株式会社クイックパック	0564-59-3525

1503 紙すき・コンロセット

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

このページの紙すき鍋には
P1504-⑬ 紙鍋ホルダー 1685400 ¥700
をご使用ください。

73 和・洋・中食器



①紙すき鍋 麻 花吹雪
M33-275 300枚入
5275810 ¥10,800
240×240 (底径φ110)
※ホルダーは別売です。



②紙すき鍋 麻 白波
M33-276 300枚入
5275910 ¥10,800
240×240 (底径φ110)
※ホルダーは別売です。



③紙すき鍋 麻 紅葉狩
M33-277 300枚入
5276010 ¥10,800
240×240 (底径φ110)
※ホルダーは別売です。

74 卓上鍋・焼物用品



④紙すき鍋 麻 風花
M33-278 300枚入
5276110 ¥10,800
240×240 (底径φ110)
※ホルダーは別売です。



⑤紙すき鍋 奉書
300枚入
白 M33-253
2892410 ¥7,500
240×240 (底径φ110)
※ホルダーは別売です。



⑥紙すき鍋 奉書
300枚入
うす桃 M33-254
2892510 ¥7,800
240×240 (底径φ110)
※ホルダーは別売です。

67 ビュッフェ・宴会



⑦紙すき鍋 舞 白
M33-270 300枚入
5274410 ¥5,700
240×240 (底径φ110)
※ホルダーは別売です。



⑧折鍋 万華鏡
SKA-122 (250枚入)
8233100 ¥6,250
250×250
材質:三層和紙(プレス型押清)
※四角にすし模様が入っています。
※コンロ・ホルダーは別売です。

68 カフェ・サビズ用品・トレイ

69 プレンダー・かき氷



⑩EBM アルミ コンロセット
外寸 商品コード 価格
中 21cm~24cm用 φ145×105 3283200 ¥2,700
小 15cm~18cm用 φ135×95 3283300 ¥1,200
ミニ 12cm~14cm用 φ95×67 3283400 ¥1,200
⑪ステン火消し蓋 (固型燃料皿用)
1686000 ¥360
外径:φ63 全長133



⑫アルミ 丸 コンロ 黒 M10-782
5369600 ¥950
外寸:φ130×H95
※数板 M40-407 4435810 ¥130は別売です。
※火皿 M10-913 5369610 ¥120は別売です。
※15cm~21cmの鍋にご使用できます。

70 カトラリー・箸



⑭アルミ 白仕上 コンロセット
4406400 ¥1,600
外寸:φ135×H95
※15cm~18cmの鍋にご使用できます。



⑮トキワ 鉄 コンロセット 小 別
1673500 ¥1,800
φ130×H90
※15cm~18cmの鍋にご使用できます。



⑯アルミ 兼用型 コンロセット 黒
5367600 ¥4,200
上径 下径 高さ
外寸:φ130×φ167×H90
※15cm~24cmの鍋にご使用できます。



⑰アルミ セーフティコンロ
7298900 ¥2,400
外寸:φ160×H100
飛び火ガード付

71 グラス・酒器



⑱ステンレス
紙鍋ホルダー S-100
6303400 ¥900
φ175×H40
●プレス一体加工で丈夫。破れや
型くずれせず未永く使えます。
●焼網としてもご使用いただけます。



⑲紙鍋専用蓋 S-102
6303510 ¥1,350
φ170×H40
材質:アルミ(アルマイト)
●専用鍋ホルダー(S-100)に、
セットできます。
●衛生的でも熱効率アップ



⑳扇コンロ A-010
6303600 ¥2,300
アルミ φ150×H90
燃料皿は付いておりません。
※燃料皿は 1661200 ¥130
をご使用ください。

72 ワイン・バー用品

紙すき鍋、アルミすき鍋、使用上の注意

- 紙すき鍋及びアルミすき鍋に食材をセットした後、長時間放置しないでください。
- 紙すき鍋
食材が乾き底面にくっつき焦がす原因になります。
- アルミすき鍋
食材とアルミの接点が弱くなり小さな穴があくことがあります。
- 紙すき鍋をコンロにセットする際に傾かないように注意してください。
- 固形燃料はコンロの中心にセットしてください。
- 上図のようにセットすると炎が横へ流れ
○印の部分が燃えることがあります。
- だし汁の量は具を入れた状態で2/3以上にしてください。
- もち、うどんは底面にくっつきやすく紙を焦がす原因となるため紙すき鍋には使用できません。
- 豆類を使用する場合は野菜を下に煮てください。
- 紙すき鍋
火が大きくなるため燃えることがあります。
- アルミすき鍋
火力が強いため固形燃料が不完全燃焼を起こし目が痛くなることがあります。
- 紙すき鍋、アルミすき鍋共に固形燃料は25g以下の物を使用してください。
- アルミすき鍋を冬場を使用する場合冷えただし汁をセットしますとアルミすき鍋の外側に結露(水滴)がつき固形燃料の炎があたると不完全燃焼を起こし目が痛くなることがあります。だし汁はなるべく温かいものを使用してください。
- 紙すき鍋、アルミすき鍋の外側は水でぬらさないように注意してください。又、受網は完全に水を切り紙すき鍋等を濡らさないようにしてください。

⑨天然朴葉(100枚入) 別
7493200 ¥4,500
290~360mm
●自然の朴葉を焼物皿として使用してください。
※天然物につきサイズが異なる場合がございます。



⑬ステン火力調節火皿
13109
7565600 ¥450
φ60×H40
●火皿の高さを13mmと27mmの2段階に調節できます。
●少量の少ない固形燃料でも、高き調節で効率良く鍋物等を暖めることができます。