


パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20459-2198	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

資料集

2198

P1130-① パナソニックミキサー MX-152S




① モーターカバーキャップ	2785000	23 電源コード
② コネクター	2784800	24 裏板
③ 軸継ぎ		25 裏板ゴム
④ 絶縁リンフ		26 裏板座金
⑤ モーターカバー完成		27 裏板金具
⑥ ボディー完成		28 裏板カバー
⑦ スイッチ		29 コップ完成
⑧ スイッチ表示板		30 外内蓋セット
⑨ スイッチつまみ		31 内ふた
⑩ 排水口		32 コップ
⑪ モーター		33 コップ台バックシム上
⑫ カーボンブラシ		34 コップ台完成
⑬ コンデンサー		35 コップ台ユニット
⑭ 冷却ガイド	2786600	36 主軸受ユニット(カッター)
⑮ ファンガイド	2786800	37 コップ台
⑯ ファン	2786700	38 コックバックシム
⑰ 化粧板締付金具	2786000	39 コック完成
⑱ 化粧板	2786100	40 コック栓Aユニット
⑲ 配線注意書		41 コック栓Bユニット
⑳ 化粧板補助金具	2786200	42 シールバックシム
㉑ 圧着端子		43 コックカバー
㉒ リード線止め		44 コップ保護ゴム

ねじ関係

Ⓐ トラス小ねじ	Ⓔ 化粧板止めねじ
Ⓒ モーター止めねじ	Ⓕ コンデンサー止めねじ
Ⓓ 小型丸平座金	Ⓖ C型止め輪
Ⓗ スイッチ止めねじ	Ⓖ 裏板カバー止めねじ

P1130-② (P1130-③、④兼用) パナソニックミキサー MX-X701-T (X301-K兼用)



① コップ蓋 X701用	1979313
X301用	1979314
② 蓋カバー X701用、X301用	
③ 蓋バックシム (共通)	1979320
④ ミキサーコップ X701用	1979412
X301用	1979431
⑤ コップラベルA X701用、X301用	
⑥ カッター台 (共通)	1979610
⑦ コップバックシム (共通)	1979510
⑧ 主軸付カッター (共通)	1979710
⑨ 主軸受ワッシャ A X701用、X301用	
⑩ 主軸リンフA X701用、X301用	
⑪ 主軸リンフB X701用、X301用	
⑫ コネクター上 X701用、X301用	
⑬ ミルコップ完成 X701用	1979911
⑭ ミルコップ X701用	1980110
⑮ ミルバックシム X701用	1980210
⑯ カッター付ミルコップ台 X701用	1980311
⑰ ミルカッター X701用	1980410
⑱ ミルコップ台 X701用	
⑲ ミルコップラベル X701用	
⑳ タンブラー コップ (完成) MX-X701用	
㉑ タンブラー コップ MX-X701用	
㉒ タンブラー コップ台 (完成) MX-X701用	
㉓ タンブラー コップ台 (組立) MX-X701用	
㉔ タンブラー カッター MX-X701用	
㉕ タンブラー コップラベルA MX-X701用	
㉖ タンブラー コップラベルB MX-X701用	
㉗ ミルコップ蓋 MX-X701用	
㉘ タンブラー コップ蓋 MX-X701用	
㉙ タンブラー コップ蓋 バックシム MX-X701用	
㉚ カッター台ホルダー (共通)	
㉛ へら付ブラシ (共通)	
㉜ スクレーパー (共通)	