パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20487-221	株式会社クイックパック	0564-59-3525

111 11 020
28.5cmボウル
D-28.5 H-10.3 **¥4,300**

111 11 021
23cmボウル
D-23.2 H-8.3 **¥2,400**

111 11 022
21.5cmボウル
D-21.5 H-7.5 **¥2,100**

111 11 023
20cmボウル
D-20 H-7 **¥1,700**

111 11 024
17cmボウル
D-17 H-6.3 **¥1,200**

111 11 025
13.5cmボウル
D-13.7 H-5.5 **¥800**

111 11 026
12cmボウル
D-12.1 H-4.8 **¥750**

111 11 027
10cmボウル
D-10.2 H-4.1 **¥650**

110 11 028
8.5cmボウル
D-8.5 H-3.5 **¥600**

111 11 028
12.5cm深ボウル
D-12.5 H-7.8 **¥950**

111 11 029
11cm深ボウル
D-11.4 H-6.9 **¥650**

111 11 031
17.5cmマルチボウル
D-17.8 H-9
¥1,500

111 11 032
15cmマルチボウル
D-15.4 H-7.5
¥1,300

111 11 033
12cmマルチボウル
D-12.4 H-6.6
¥850

111 11 034
10cmマルチボウル
D-10.3 H-5.6
¥800

111 11 013
22cmパスタボウル
D-22.3 H-5.4 **¥2,200**

111 11 012
18cmパスタボウル
D-18.1 H-5 **¥1,200**

111 11 072
グラタン
L-16.1 S-14.5 H-4.7 **¥1,800**

111 11 095
28.5cmラザニア
L-28.5 S-20.4 H-4.7 **¥3,600**

111 11 097
19cmラザニア
L-19.2 S-12.2 H-3.4 **¥1,400**

111 11 015
24cmスープボウル
D-24 H-6 **¥1,900**

111 11 016
20cmスープボウル
D-20 H-5.3 **¥1,100**

110 11 093
16cm深取り皿
D-16.2 H-3.5 **¥850**

110 11 094
15cm深取り皿
D-15 H-3.2 **¥750**

110 11 095
13cm深取り皿
D-13 H-3.1 **¥650**

110 11 018
10cmタレ皿
D-10 H-2.7 **¥600**

111 11 065
ピッチャー 小
L-18 S-11.5 H-16.9
C-1,400cc
¥3,700

111 11 054
両手付スープカップ
L-17.8 S-12.3 H-6.5 C-380cc
¥1,300
111 11 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 **¥600**

111 11 059
片手スープカップ
L-15.5 S-11.4 H-6
C-250cc
¥1,300

111 11 060
シュガー
D-8 H-10 C-280cc
¥1,600

111 11 063
クリーマー
L-10.4 S-7.4 H-6.7
C-160cc
¥1,300

111 11 057
ティーポット
L-14.5 S-8 H-12.5
C-400cc
¥3,800

111 11 050
マグカップ
L-12.2 S-8.9 H-9.8
C-340cc
¥950

111 11 051
アメリカンカップ
L-11.5 S-8.8 H-8 C-270cc
¥700
111 11 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 **¥600**

111 11 052
コーヒーカップ
L-10.5 S-7.8 H-7.3 C-180cc
¥650
111 11 056
コーヒーソーサー
D-14.3 H-2.5 **¥550**

111 11 053
ティーカップ
L-12.5 S-9.9 H-5.8 C-270cc
¥700
111 11 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 **¥600**