

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20214-8	株式会社クイックパック	0564-59-3525

Hotel & Restaurant



008-101-33A 11cmエスプリカップ(蓋)(白)
φ11.3×4.6 ¥1,600
008-102-33A 11cmエスプリカップ(蓋)(白)
φ11×6.4 ¥2,200



008-103-33A 11cmエスプリカップ(蓋)(プラチナ)
φ11.3×4.6 ¥2,300
008-104-33A 11cmエスプリカップ(蓋)(プラチナ)
φ11×6.4 ¥3,000



008-105-33A 11cmエスプリカップ(蓋)(金)
φ11.3×4.6 ¥2,300
008-106-33A 11cmエスプリカップ(蓋)(金)
φ11×6.4 ¥3,000



008-107-33A カゴメボックス(蓋)(白)
6.7×6×2.4 ¥600
008-108-33A カゴメボックス(蓋)(白)
6.6×5.9×2.9 ¥700



008-201-33A スープカップ(蓋)
φ10.5×2.6 ¥1,300
008-202-33A スープカップ
φ10.1×5.9・215cc ¥1,000
008-203-33A 兼用ソーサー
φ15.8×1.9 ¥1,100



008-204-33A フリーカップ(蓋)
φ8.3×2.4 ¥1,200
008-205-33A フリーカップ
φ8.1×7.6・215cc ¥1,000
008-206-33A 兼用ソーサー
φ14.6×2.1 ¥1,000



008-207-33A スモールカップ(蓋)
φ7×2.1 ¥1,000
008-208-33A スモールカップ
φ6.8×5.8・115cc ¥900
008-209-33A A.D.ソーサー
φ12.4×1.8 ¥1,000



008-210-33A 17cmサービスボール(蓋)
φ17.2×3 ¥2,700
008-211-33A 17cmサービスボール(蓋)
φ16.8×5・615cc ¥1,800



008-301-33A 13cm木の葉ボール
13.1×7.5×3.1 ¥1,700



008-302-33A 懐石盃(A)
φ8.3×6.2 ¥2,100



008-303-33A 猪口
6.7×6×6.5 ¥2,300



008-304-33A 20cm扇型アミューズプレート
20.8×11.9×1.8 ¥3,000



008-305-33A シェルディッシュ(金)
9.2×8.6×3.5 ¥900



008-401-33A 10cmブリトレイ(白)
10.5×7×1.3 ¥800



008-402-33A 10cmブリトレイ(金)
10.5×7×1.3 ¥900



008-403-33A ローズディッシュ(白)
8.6×8.3×2.4 ¥800



008-404-33A ローズディッシュ(プラチナ)
8.6×8.3×2.4 ¥900



008-405-33A ローズディッシュ(金)
8.6×8.3×2.4 ¥900



008-501-33A ニレ・アミューズレスト
12.2×4.7×2.1 ¥900



008-502-33A リーフディッシュ(白)
11.4×9.9×2.5 ¥800



008-503-33A リーフディッシュ(プラチナ)
11.4×9.9×2.5 ¥900



008-504-33A リーフディッシュ(金)
11.4×9.9×2.5 ¥900



008-601-33A ビーチボックス(蓋)(白)
φ5.9×3.2 ¥600
008-602-33A ビーチボックス(蓋)(白)
φ6.3×3.9 ¥700



008-603-33A ビーチボックス(蓋)(プラチナ)
φ5.9×3.2 ¥700
008-604-33A ビーチボックス(蓋)(白)
φ6.3×3.9 ¥700



008-605-33A ビーチボックス(蓋)(金)
φ5.9×3.2 ¥700
008-606-33A ビーチボックス(蓋)(白)
φ6.3×3.9 ¥700



008-607-33A プチケーキスタンド(2段)
26.2×10.6×26.5 ¥5,000
008-608-33A 21.5cmオフロングトレイ
21.7×9.2×1.4 ¥2,000



008-701-33A プチボックス(蓋)(白)
7.9×7.9×3.1 ¥600
008-702-33A プチボックス(蓋)(白)
7.8×7.8×3.9 ¥700



008-703-33A プチボックス(蓋)(プラチナ)
7.9×7.9×3.1 ¥700
008-704-33A プチボックス(蓋)(白)
7.8×7.8×3.9 ¥700



008-705-33A プチボックス(蓋)(金)
7.9×7.9×3.1 ¥700
008-706-33A プチボックス(蓋)(白)
7.8×7.8×3.9 ¥700



008-707-33A シェルディッシュ(白)
9.2×8.6×3.5 ¥800



008-708-33A 猪口(プラチナ)
6.7×6×6.5 ¥2,500