

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20225-238	株式会社クイックパック	0564-59-3525

●ご注文の際は、ページ・番号・商品コードをご記入下さい。

はかり・タイマー・温湿度計

厨房用品

238

① デジタルタイマー 3チャンネル 100分計 TM-20
6721510 60×100×H18
 最大セット:99分59秒59秒
 最小セット:1秒
 ●3チャンネルの同時スタートが可能です。
 ●時計は12/24切り替え可能です。

② シーズン キッチンタイマー (電卓付) 100分計
 商品コード
②ET821Q イエロー 2946900
③ET822Q ブルー 2947000
 63×77×H14
 最大セット時間:99分59秒
 ●8桁計算できる電卓機能付
 ●マグネット付
 ●カロリーチェッカー表示付

④ テンキー式 タイマー 10時間計 899
6721400 画面表示(59×21mm)
 76×27×H64
 最大設定時間:9時間59分59秒
 最小設定時間:1秒
 電源:単4(1.5V)電池1個
 時計・タイマーカウントアップは切
 換ボタンを押して下さい。
 ●マグネット、スタンド付
 ●カウントアップ・ダウン式
 ●リセット機能付

⑤ A&D 20時間タイマー (ステンレストップ) AD5714
7356820 画面表示(52×25mm)
 79×79×H18
 最大設定時間:19時間59分
 最小カウント:1分
 ●ステンレストップで衛生的で頑丈
 ●音量の大きさを切り替え可能
 ●設定時間を繰り返しリセット機能とカウントアップ機能
 ●マグネット壁掛けフック付

⑥ A&D デジタル タイマー 20時間計 AD5704
7356900
 画面表示(19×9mm)
 62×50×H12
 最大カウント:19時間59分
 最小カウント:1分
 カウントダウン方式
 LR44 ボタン電池1個付
 マグネット付、クリップ付
 イーゼルスタンド付

⑦ バックライト付 タイマー 24時間計 TM-09
7242100 70×80×H25
 最大時間設定:23時間59分59秒
 最小セット:1秒
 24時間時計機能付:12/24時間切替可能
 アラーム機能付:5分毎にリピートアラーム
 カウントダウン/カウントアップ付
 高さ17mm大型ディスプレイ
 付属品:単4電池1個、マグネット付、
 クリップ付、スタンド付

⑧ タニタ バイブレーション タイマー 24時間計 TD-370
8152400 38×55×H15
 カラー:ブルー
 ●時計機能付
 ●耳のご不便の方にも

⑨ タニタ デジタル タイマー 100時間計 TD-375
 画面表示(44×13mm) 58×63×H12
 アルカリボタン電池(LR44)1個付
 ●最大設定時間99時間59分59秒
 ●スタンド/マグネット付
 ●便利な10キー方式
 ●カウントアップ・ダウン式
 ●スタート/ストップ機能
 ●音量70db以上

⑩ デジタルタイマー 100時間計 TM-15
1114100 画面表示(66×23mm)
 80×80×H25
 カウント時間:最大/99時間59分59秒
 最小/1秒
 電源:LR-44(1.5V)ボタン電池1個
 ●最大99時間59分59秒のカウントが可
 能な4chタイマー

⑪ タニタ ハンディー タイマー 60分計 No.5306
 最小1分セット式 **0406400**
 φ65×H23
 ●Uも長さ45cm

⑫ チリス クリップタイマー ZS-2402
8152300 65×95×H65
 ●電池不要
 ●マグネット、クリップ付
 ●60分まで計れます。

⑬ マグネット タイマー リンリン K-401
5485510 65×35×H75
 60分型、ゼンマイ式、マグネット付

⑭ タニタ マグネット式 タイマー 60分計 No.5330
 最小1分セット式 **0406300**
 74×62×H29

⑮ パナソニック タイマー WH330IWP
5133210 180×105
 ●24時間くりかえし使えます。
 ●コンセント直結式
 ●15分間隔(0、15、30、45分)で
 セット可能

⑯ ウィークリータイマー WT-01
1114300 65×130×H33
 電源:CR-2032×1個
 ●AC100V電源の電化製品等のON/OFF
 制御が簡単に使えます
 ●7パターンのプログラム(曜日・時刻)が任意
 に入力できるので、さまざまな時間間隔での制
 御が可能です。
 ●液晶表示は現在時刻と次回タイマー設定時
 刻のデュアル表示なので大変便利です

⑰ 砂時計タイマー 100分計 TM-18W
1114400 59×114×H35
 電源:LR-44 ボタン電池3個
 カウント時間:最大/99分
 最小/1分
 ●砂時計型の99分タイマーです。
 ●本体を逆にするで時計表示に切り替わ
 ります
 ●時計は12/24切り替え可能です
 ●バックライト機能付
 ●カウントアップ機能

⑱ ウッディ 砂時計
 商品コード
⑱1分計 3676720 φ45×H 90
⑲3分計 3676820 φ50×H100
⑲5分計 3676920 φ55×H110

⑳ トルソーサンドグラス
 商品コード
㉑1分計 ホワイト 2907100
㉒3分計 グリーン 2907200
㉓4分計 オレンジ 2907300
㉔5分計 ブルー 2907400
 サイズ:φ30×H56
 材質:本体・蓋/メタクリル樹脂
 (耐熱温度:80℃)
 砂部/シリカゲル

㉕ カフェテリア 砂時計
 商品コード
㉖3分計 7574200 50×50×H80
㉖1・3・5分計 7574300 90×30×H80
 材質:ガラス/枠 ステンレス

㉗ サウナタイマー
 商品コード
㉘60分計 7469300
㉘12分計 7469400
 外寸:φ280×70
 重量:1.5kg
 材質:鉄板(STS)
 仕様:乾湿サウナ
 電圧:100V 50/60Hz
 耐熱温度:100℃
 耐熱コード:1m
 (コードカバー1m付)

㉙ 木枠 サウナ用 砂時計
6620100
 外寸:φ81×H192
 回転式5分計

㉚ セイコー マルチタイマー (ストップウォッチ) ADME001
4791700
 重さ:52g 厚み:27
 ●リセットタイマー機能
 ●アラーム機能
 ●フルオートカレンダー機能

㉛ 60分計…秒針(赤針)が一周して1分間を表わし分針(黒針)が一周して1時間を表わします。
㉛ 12分計…秒針(赤針)が一周して1分間を表わし分針(黒針)が一周して12分を表わします。

スリッパ・裏返し
 デリカプレート類
 蒸し器・セイロ類
 おにぎり・寿司・
 抜型類
 庖丁・砥石・
 庖丁差し類
 マな板類
 調理小物
 ポット・ケトル
 調理機械
 温湿度計
 はかり・タイマー・