


パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20405-189	株式会社クイックパック	0564-59-3525

189

紙鍋


紙製品

紙鍋



24-189-01 (S42323)
平安紙鍋(大)(無地)
¥7,000
 本体寸法: W25×D25cm
 和紙(250枚入)


24-189-02 (S42324)
平安紙鍋(小)(無地)
¥6,750
 本体寸法: W20×D20cm
 和紙(250枚入)



24-189-04 (S42325)
紙鍋(四季)(小)
¥9,500
 本体寸法: W20×D20cm
 和紙(250枚入)

24-189-05 (S42326)
紙鍋(四季)(大)
¥11,000
 本体寸法: W24×D24cm
 和紙(250枚入)

24-189-03 (S42321)
紙鍋(無地)
¥10,500
 本体寸法: W25×D25cm
 和紙(250枚入)



24-189-06 (S42046)
電磁調理器用紙鍋
¥5,950
 本体寸法: W40×D40cm
 紙(100枚入)

24-189-07 (S43267)
和紙珍味入(小)(黄)
¥1,110
 本体寸法: φ3cm
 和紙(50枚入)

24-189-08 (S43268)
和紙珍味入(中)(黄)
¥810
 本体寸法: φ4cm
 和紙(50枚入)

24-189-09 (S43269)
和紙珍味入(大)(黄)
¥960
 本体寸法: φ4.5cm
 和紙(50枚入)

24-189-10 (S43270)
和紙珍味入(小)(緑)
¥1,110
 本体寸法: φ3cm
 和紙(50枚入)

24-189-11 (S43271)
和紙珍味入(中)(緑)
¥810
 本体寸法: φ4cm
 和紙(50枚入)

24-189-12 (S43272)
和紙珍味入(大)(緑)
¥960
 本体寸法: φ4.5cm
 和紙(50枚入)

24-189-13 (S43273)
和紙珍味入(小)(青)
¥1,110
 本体寸法: φ3cm
 和紙(50枚入)

24-189-14 (S43274)
和紙珍味入(中)(青)
¥810
 本体寸法: φ4cm
 和紙(50枚入)

24-189-15 (S43275)
和紙珍味入(大)(青)
¥960
 本体寸法: φ4.5cm
 和紙(50枚入)

24-189-16 (S43276)
和紙珍味入(小)(ピンク)
¥1,110
 本体寸法: φ3cm
 和紙(50枚入)

24-189-17 (S43277)
和紙珍味入(中)(ピンク)
¥810
 本体寸法: φ4cm
 和紙(50枚入)

24-189-18 (S43278)
和紙珍味入(大)(ピンク)
¥960
 本体寸法: φ4.5cm
 和紙(50枚入)



ご注意

紙鍋の底面とホルダーが平行になるようにセットして下さい。
 固形燃料は必ずコンロの中心に置いてください。
 もち・うどんは底面にくっつきやすく、紙を焦がす原因となる為、ご使用できません。
 水又はだし汁は、必ず具を入れた状態で3分の2以上入れてください。また、水分が蒸発しますので、その都度、水、だし汁を追加して下さい。
 紙鍋は、水・だし汁が少ない状態で使用されたり、燃料や紙鍋が傾いたり片寄った状態で使用されると、焦げたり燃えだす場合がありますので十分ご注意下さい。