




パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20416-73	株式会社クイックパック	0564-59-3525



123 00 040
30.5cmティアプレート
L-30.7 S-24 H-4 ¥3,900



123 00 042
27cmティアプレート
L-27 S-20.6 H-3.8 ¥3,100



123 00 044
23.5cmティアプレート
L-23.5 S-17.7 H-3.5 ¥2,300



123 00 045
20cmティアプレート
L-20 S-15.3 H-3.3 ¥2,000



123 00 030
27.5cmティアベーカー
L-27.7 S-18.5 H-8.3 ¥4,000



123 00 031
23cmティアベーカー
L-23.2 S-15.5 H-7 ¥3,100



123 00 034
19cmティアベーカー
L-19 S-12.8 H-5.8 ¥2,300



123 00 064
多用カップ
D-9.4 H-7 C-200cc ¥700



143 00 092
7.5cmトールボウル
D-7.5 H-5.4 ¥700



123 00 023
18.5cmボウル
D-18.6 H-6.6 ¥2,000



123 00 024
16cmボウル
D-16.1 H-5.7 ¥1,500



123 00 025
13.5cmボウル
D-13.6 H-4.7 ¥1,000



123 00 027
11cmボウル
D-11.1 H-3.8 ¥880



123 00 029
7cmミニボウル
D-7 H-2.9 ¥600



123 00 011
23cm浅ボウル
D-23.3 H-5 ¥2,400



123 00 012
20cm浅ボウル
D-20 H-4.2 ¥2,100



123 00 013
17.5cm浅ボウル
D-17.5 H-3.8 ¥1,500



123 00 014
15.5cm浅ボウル
D-15.9 H-3.4 ¥1,200



123 00 017
10cm浅ボウル
D-10.1 H-2.2 ¥800



123 00 020
22cm反ボウル
L-22.1 S-13.6 H-7.8 ¥2,800



123 00 021
17.5cm反ボウル
L-17.7 S-11 H-6.6 ¥2,100



123 00 022
12cm反ボウル
L-12.4 S-7.7 H-4.5 ¥1,100



123 00 065
22cm浅オープンパン
L-22.3 S-19.2 H-4.4 ¥2,100



123 00 066
19.5cm浅オープンパン
L-19.5 S-16.6 H-3.8 ¥1,800



123 00 051
カプチーノカップ
L-12.2 S-10.6 H-8.1 C-260cc
¥950
170 00 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-2.2 ¥550



123 00 052
コーヒーカップ
L-11.2 S-9.4 H-7.1 C-200cc
¥850
170 00 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-2.2 ¥550



123 00 058
エスプレッソカップ
L-9.2 S-7.4 H-5.4 C-100cc
¥800
170 00 059
エスプレッソソーサー
D-12.8 H-1.7 ¥500



123 00 063
クリーマー
L-6.4 S-4.5 H-4 C-26cc
¥800