

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20454-147	株式会社クイックパック	0564-59-3525

147

料理箱・皿

アクリルハツ橋

調理道具

017-034

せいろ
035-043

鍋・コンロ
044-063

そば・うどん
064-073

竹製品
074-092

金彩・銀彩
093-099

弁当
100-125

飯器・椀
126-130

料理箱・皿
131-160

盛込
161-182

ビュッフェ
183-196

小鉢・珍味入
197-224

樹・酒の器
225-230

演出小物
231-262

紙製品
263-334

卓上用品
335-362

什器・備品
363-438

サイン
439-460

浴場用品
461-467

説明・注意
468-470

品名検索
471-480

番号検索
481-490




底に入れた切子模様が輝くプレート



クリスタル切子プレート (のぞき付)

17-147-01 (08549)
約24×9×H0.9cm ※穴約φ6×H0.5cm


4,950円



クリスタル切子プレート

17-147-02 (08519)
約24×9×H0.9cm

4,500円



クリスタル切子プレート・隅切

17-147-03 (25607)
約11.4×11.4×H0.6cm

2,600円

Crystal & Clear




アクリル立体盛付台

17-147-04 (30157) 3,800円 収納時約18×5×H5.6cm
上段 約18×5×H5cm/中段 約16×5×H3.5cm/下段 約14×5×H2cm



アクリル高台盛皿

17-147-05 (32261) 低 1,500円 約16.5×5×H3.4cm
17-147-06 (32262) 高 1,550円 約16.5×5×H4.6cm



アクリルハツ橋

17-147-07 (32258) 三連 1,450円 約11×6.5×H2.5cm

17-147-08 (32257) 中 2,300円 約16×9.3×H2.8cm

ご使用上の注意

アクリルは高温になると変形する恐れがあるため、50℃以下の場所でご使用及び保管してください。
また食器洗浄機には使用できません。表面が傷つきやすいため、丁寧に使用ください。