


パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20544-197	株式会社クイックパック	0564-59-3525

Cup & Saucer

Euro Café

ユーロカフェ

コーヒー
カップを
のせて
使えます



T197-EC01
(在) ショコラ マグ
7.6×10.9×H9.8cm・280cc ¥400(4/24) CHN



T197-EC03
(在) ショコラ コーヒーカップ
9×11.9×H6.7cm・230cc ¥400(4/24) CHN



T197-EC02
(在) ショコラ オーバルプレート
25.2×16.1×H2.1cm ¥500(4/24) CHN



T197-EC04
(在) ショコラ コーヒーソーサー
14.3×H2.1cm ¥400(4/24) CHN



T197-EC05
(在) ショコラ エスプレッソC/S
6×8.4×H5.5cm・100cc
皿φ11.7×H1.8cm ¥500(6/36) CHN

T197-EC06
(在) ショコラ トールデミタスC/S
5.1×7.5×H6.9cm・90cc
皿φ11.2×H1.9cm ¥500(6/36) CHN



T197-EC07
(在) ショコラ オーレC/S
11×15×H8cm・410cc
皿φ16.3×H2.4cm ¥1,000(3/12) CHN



T197-9511-08MO
モカ コーヒー碗
12.5×9.7×H5.5cm・230cc ¥1,600
T197-9511-04MO
モカ 16.5cm皿
16.5×H2cm ¥1,600



T197-9511-19BK
BK 手付ピッチャー
7×4.8×H6.8cm・100cc ¥1,200



T197-9511-19CH
CH 手付ピッチャー
7×4.8×H6.8cm・100cc ¥1,200



T197-9511-19RD
RD 手付ピッチャー
7×4.8×H6.8cm・100cc ¥1,200



T197-9511-19WH
WH 手付ピッチャー
7×4.8×H6.8cm・100cc ¥1,200



T197-9511-17BK
BK 丸ピッチャー (大)
6.1×4.8×H6cm・100cc ¥1,000



T197-9511-17CH
CH 丸ピッチャー (大)
6.1×4.8×H6cm・100cc ¥1,000



T197-9511-17RD
RD 丸ピッチャー (大)
6.1×4.8×H6cm・100cc ¥1,000



T197-9511-17WH
WH 丸ピッチャー (大)
6.1×4.8×H6cm・100cc ¥1,000



T197-9511-16BK
BK 丸ピッチャー (小)
5×4×H4.8cm・50cc ¥900



T197-9511-16CH
CH 丸ピッチャー (小)
5×4×H4.8cm・50cc ¥900



T197-9511-16RD
RD 丸ピッチャー (小)
5×4×H4.8cm・50cc ¥900



T197-9511-16WH
WH 丸ピッチャー (小)
5×4×H4.8cm・50cc ¥900

T197-9511-08CR
クリーム コーヒー碗
12.5×9.7×H5.5cm・230cc ¥1,600
T197-9511-04CR
クリーム 16.5cm皿
16.5×H2cm ¥1,600



T197-9511-08CH
CH コーヒー碗
12.5×9.7×H5.5cm・230cc
¥1,600



T197-9511-08RD
RD コーヒー碗
12.5×9.7×H5.5cm・230cc
¥1,600



T197-9511-08WH
WH コーヒー碗
12.5×9.7×H5.5cm・230cc
¥1,600

※(在)と表示されているものは在庫限りで販売終了となります