



パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20574-318	株式会社クイックパック	0564-59-3525



USEFUL

ユースフル



CC-10163
ユースフル
9"ミート皿 (SM-12)
¥600
φ225×H25 (6×6) <CN>



CC-10184
ユースフル
11.5cmタレ鉢 (SM-33)
¥220
φ115×H25 (12×18) <CN>



CC-10185
ユースフル
4.75"取皿 (SM-34)
¥320
φ125×H28 (5×24) <CN>



CC-10166
ユースフル
7"深皿 (SM-15)
¥500
φ178×H31 (6×10) <CN>



CC-10167
ユースフル
8"深皿 (SM-16)
¥800
φ203×H38 (6×8) <CN>



CC-10168
ユースフル
9"深皿 (SM-17)
¥800
φ225×H41 (6×6) <CN>



CC-10169
ユースフル
10"深皿 (SM-18)
¥900
φ253×H47 (3×6) <CN>

STAGE

ステージ



CD-7131 13小皿 ¥540 φ135×H15
CD-7136 16取皿 ¥760 φ160×H17
CD-7137 18中皿 ¥860 φ180×H19
CD-7130 25大皿 ¥1,600 φ255×H20



CD-7135



CD-7134



CD-7133



CD-7132

ステージ 白磁 <JP>
CD-7135 12鉢 ¥540
φ120×H35
CD-7134 14鉢 ¥650
φ140×H40
CD-7133 16鉢 ¥860
φ155×H45
CD-7132 21鉢 ¥1,600
φ205×H65

