


| パンフレット番号  | 問合せ先        | 電話番号         |
|-----------|-------------|--------------|
| 20598-247 | 株式会社クイックパック | 0564-59-3525 |




506 00 060  
31cm  
スクエアプレート  
D-31 H-1.8  
¥6,000




506 00 062  
26.5cm  
スクエアプレート  
D-26.5 H-2.8  
¥3,200



506 00 064  
21cm  
スクエアプレート  
D-20.9 H-2.1  
¥2,200



506 00 065  
18cm  
スクエアプレート  
D-18.1 H-2.1  
¥1,800



506 00 067  
14cm  
スクエアプレート  
D-14.1 H-2  
¥1,100



506 00 012  
24.5cmパスタボウル  
D-24.7 H-5 ¥1,500



506 00 014  
23cmパスタボウル  
D-23.3 H-4.9 ¥1,300



506 00 015  
20.5cmスープボウル  
D-20.6 H-4.5 ¥1,100



506 00 016  
16cmシリアルボウル  
D-16.3 H-4.5 ¥850



506 00 081  
30cmスリムベーカー  
L-30.1 S-17.7 H-6  
¥3,900



506 00 083  
27cmスリムベーカー  
L-26.9 S-15.3 H-5.5  
¥3,200



506 00 018  
14.5cmサラダボウル  
D-14.8 H-5  
¥700



506 00 017  
14cmフルーツボウル  
D-14.2 H-3.7  
¥650



509 00 003  
ミニグラタン  
L-15.1 S-12 H-4.5 C-310cc  
¥1,800



506 00 056  
片手スープカップ  
L-13.9 S-11.5 H-5.5 C-320cc ¥1,200



506 00 054  
両手スープカップ  
L-15.9 S-11.4 H-5.5 C-315cc ¥1,300



506 00 050  
マグカップ  
L-12.3 S-9.1 H-7.7 C-300cc ¥950



584 00 058  
M型コーヒーカップ  
L-10.5 S-8.2 H-6.1 C-155cc ¥800

506 00 057  
スープカップソーサー  
D-17 H-2.4 ¥550

506 00 057  
スープカップソーサー  
D-17 H-2.4 ¥550

506 00 055  
兼用ソーサー  
D-14.9 H-2 ¥550



506 00 051  
カプチーノカップ  
L-10.4 S-7.7 H-7.3 C-210cc ¥900



506 00 052  
コーヒーカップ  
L-9.9 S-7.2 H-6.6 C-160cc ¥800



506 00 053  
ティーカップ  
L-11.8 S-9.4 H-5.3 C-200cc ¥750



506 00 058  
エスプレッソカップ  
L-8.4 S-6.3 H-5.7 C-100cc ¥650

506 00 055  
兼用ソーサー  
D-14.9 H-2 ¥550

506 00 055  
兼用ソーサー  
D-14.9 H-2 ¥550

506 00 055  
兼用ソーサー  
D-14.9 H-2 ¥550

506 00 059  
エスプレッソソーサー  
D-12.6 H-1.9 ¥500