

| パンフレット番号   | 問合せ先        | 電話番号         |
|------------|-------------|--------------|
| 20604-2541 | 株式会社クイックパック | 0564-59-3525 |

## 2541 資料集

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

81 棚・作業台

82 バスボックス・洗浄ラック

83 カート・台車

84 ユニフォーム


85 厨房消耗品

86 清掃・衛生用品

87 資料集


80 防災用品・店舗備品

### P409-② ハッピーオロシーデラックス RHG-16H




|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| ① 押棒    | ⑥ 絡付ツマミ                          |
| ② 投入口   | ⑦ ピン穴                            |
| ③ スイッチ  | ⑧ 刃物 3-2541-0001 5492410 ¥23,000 |
| ④ スタンド  | ⑨ ピン                             |
| ⑤ 刃物カバー | ⑩ チョウナット                         |

### P409-③ ハッピーオロシー RHG-15G




|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| ② 刃物片面<br>両面 3-2541-0002 0767600 ¥21,000 A1 | ⑤ パッチン錠                          |
| ③ スプリングワッシャー                                | ⑥ スイッチ                           |
| ④ チョウナット 3-2541-0003 3935800 ¥300 B1        | ⑦ 刃物カバー                          |
|                                             | ⑧ 押棒 3-2541-0004 3935900 ¥500 C1 |

### P409-④ ドリマックス マルチオロシ DX-60



|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| ① 押し            | ⑧ シャフト                                     |
| ② 投入口           | ⑨ 本体                                       |
| ③ オロシ盤B (中細～中粗) | ⑩ 取手                                       |
| ④ スイッチ          | ⑪ ガイドピン                                    |
| ⑤ パッチン錠左        | ⑫ オロシA (極細～細) 3-2541-0005 6870210 ¥10,000  |
| ⑥ パッチン錠右        | ⑬ オロシ盤C (粗～極粗) 3-2541-0006 6870230 ¥10,000 |
| ⑦ かき出し棒         | ⑭ 保護スイッチ                                   |

### P410-⑩ ハッピートロロオロシ RHG-12



|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| ① 押棒                              | ⑥ コード    |
| ② 投入口                             | ⑦ アース線   |
| ③ オロシ盤 3-2541-0007 0768400 ¥8,000 | ⑧ スイッチ   |
| ④ 上カバー B                          | ⑨ 安全スイッチ |
| ⑤ 上カバー A                          | ⑩ 駆動軸    |