

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20614-70	株式会社クイックパック	0564-59-3525

SENSE



SENSE 絵番 51800 (レリーフ) / 絵番 51799 (プレーン)



51799-2911
コーヒーカップ ¥1,700
L110・S89・H66mm・210cc CT/96
51800-5784
兼用ソーサー ¥1,400
D164・H19mm CT/96



51799-2914
ティーカップ ¥1,700
L125・S105・H56mm・250cc CT/96
51800-5784
兼用ソーサー ¥1,400
D164・H19mm CT/96



51799-2912
デミタスカップ ¥1,600
L89・S70・H57mm・110cc CT/96
51800-5783
デミタスソーサー ¥1,300
D133・H15mm CT/96



51799-2903
スタッキングコーヒーカップ ¥1,700
L105・S81・H64mm・240cc CT/96
51800-5784
兼用ソーサー ¥1,400
D164・H19mm CT/96



51799-2913
フイヨソカップ ¥2,900
L150・S110・H54mm・260cc CT/72
51800-5784
兼用ソーサー ¥1,400
D164・H19mm CT/96



51799-2915
カプチーノカップ ¥2,100
L137・S113・H63mm・330cc CT/96
51800-5784
兼用ソーサー ¥1,400
D164・H19mm CT/96



51800-4687
ティーポット ¥8,300
L223・S142・H108mm
840cc CT/12



51800-4691
シュガーポット ¥4,800
D96・H77mm
250cc CT/24



51800-4692
クリーマー ¥3,100
L89・S67・H93mm
180cc CT/24



51800-36132
スープカップ・カバー ¥2,300
D125・H41mm CT/72



51800-98402
チャッペイ・カバー ¥1,500
D85・H24mm CT/96



51800-3602
10cm ボウル ¥1,500
D108・H54mm
230cc CT/36



9000-32681
スープカップ (L) 胴 ¥3,200
L142・S121・H56mm・340cc CT/48

9000-93391
チャッペイ・カップ胴 ¥1,300
D98・H57mm・210cc CT/96

51800-5793
スープカップ・ソーサー ¥2,100
D178・H20mm CT/36

51800-9841
チャッペイ・ソーサー ¥1,200
D102・H24mm CT/96



51800-2910
シュガー ¥1,200
D90・H43mm
160cc CT/24



51800-5781
10cm ソースディッシュ ¥1,200
D105・H16mm CT/36