

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20628-73	株式会社クイックパック	0564-59-3525

紙鍋・だし取り

寿用品

法事用品

まこと

敷紙・懐紙
料理四季紙

ラミネート

立体商品

OPP 珍珠入

機能性商品

祝賀・筈包
他

天然素材の
演出

演出小物

寿ぎの演出
他

小鉢・
珍珠入

餅

硝子の器
金属

品番索引

3層構造/和紙・深絞りプレス加工

ニュー和紙鍋

■300枚入
◆1ケース 2,400枚(300枚×8)



- 型直しが不要な深絞りの和紙鍋です。
- 独自の技術により、水分が全体に浸透し、適度な湿気を保ち発火しにくい構造です。
- "アク"を吸い取る上質の和紙を使用しております。
- 3層構造のため、水分のしみ出しを完全にストップします。
- ご使用後は、そのまま生ゴミと一緒に捨てることができます。



ニュー和紙鍋

01 (80024) 21,000円
約24×24cm (1枚当り70円)



和紙の暖かみのある風合いに機能をプラスした安心して使用できる深絞りの紙鍋です。

3層構造/和紙・深絞りプレス加工

紙すき鍋

■200枚入
◆1ケース 1,200枚(200枚×6)

紙すき鍋 プレス加工・深絞り

02 (80054) 13,000円
小(KN-20) 約20×20cm (1枚当り65円)

03 (80042) 15,000円
大(KN-25) 約24×24cm (1枚当り75円)



「紙鍋」使用上の注意とお願い

- 紙鍋は水分が少ない状態で使用されたり、燃料や紙鍋が傾いたり、片寄った状態で使用された時に、焦げたり燃え出す危険性がありますのでご注意ください。

- 紙鍋をコンロにセットする際に受網と紙鍋が傾かないようご注意ください。
- 固型燃料は25g以内をご使用ください。受網の燃えカスを取り、コンロの中心にセットしてください。
- 紙鍋内に250cc以上のだし汁を入れ、20分程度で水分が蒸発したら、その都度補充してください。
- うどん・餅・豆腐等は底面にくっつき易く、紙鍋を焦がす原因となるためご使用になれません。

- 紙鍋に食材をセット後、冷凍したり、長時間放置したりしないでください。食材が紙鍋の内面・底面にくっつき、紙鍋を焦がし、発火の原因になります。
- 固型燃料(25g以内のもの)以外での使用はできません。
- 豆乳鍋、牛乳鍋には使用できません。

だしとりサンエース

袋タイプ

だしとりサンエース (袋) (100枚入)

04 (64633) 小 5,500円
約18×30cm (1枚当り55円)

05 (64632) 大 8,500円
約35×40cm (1枚当り85円)

※余分な脂肪汁やアクを吸着するポリプロピレン不織布製

