

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20659-513	株式会社クイックパック	0564-59-3525

513

厨房用品

サービス用品

041 ケトル・お茶用品・ピッチャー・ポット

サービス用品

037
～
042

037
おまんこ

038
おまんこ

039
おまんこ

040
おまんこ

041
おまんこ

042
おまんこ



家電



① 象印 マイコン沸騰 VE電気まほうびん
＜優湯生＞ CV-RA50 (5.0ℓ) [FDPT-38] S

17-0513-0101 ¥35,000
サイズ: 230×310×H340 消費電力: 湯沸1,300W
●98℃・90℃・まほうびんの3段階の温度設定、6・8・10・12・14・16時間の6段階にタイマーを設定できます。
●5ℓでも早く沸かせる1,300W/ハイスピード沸騰
●給水し忘れを防ぐため、水量が500ml以下になると、ブザー音・液晶表示・LEDでお知らせ。

1,300 Wハイスピード沸とう

家電



④ 象印 マイコン沸騰 VE電気まほうびん
＜優湯生＞ [FDPT-41] S

サイズ
CV-WB22 (2.2ℓ) 225×315×H295 17-0513-0401 ¥43,500
CV-WB30 (3.0ℓ) 225×315×H335 17-0513-0402 ¥45,000
消費電力: 湯沸1,300W
●98℃・80℃・70℃・まほうびんの4段階の保温設定、6・7・8・9・10の5段階にタイマーを設定できます。
●プラグを外しても乾電池の力で電動給湯できる「コードレス電動給湯」機能搭載。
●「蒸気レス構造」で蒸気が出にくい設計の為、置き場所を選ばません。

シングルルームからファミリールームまで対応！

家電



⑦ 象印 マイコン電動ポット CD-KG14 (1.4ℓ)

[FDPT-19] △ S
17-0513-0701 ¥15,000
サイズ: 210×285×H220 消費電力: 湯沸580W
保温設定: 95℃
●英文併記の操作パネル
●蒸気セーブ構造により、蒸気の発生率を15%抑えます。

家電



② 象印 マイコン沸騰 VE電気まほうびん
＜優湯生＞ [FDPT-43] S

サイズ
CV-GC22 (2.2ℓ) 220×295×H260 17-0513-0201 ¥20,000
CV-GC30 (3.0ℓ) 220×295×H300 17-0513-0202 ¥21,000
CV-GC40 (4.0ℓ) 220×295×H350 17-0513-0203 ¥22,000
消費電力: 湯沸905W
●98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびんの5段階の温度設定、6・7・8・9・10時間の5段階にタイマー設定ができます。

家電



⑤ 象印 マイコン沸騰 電動ポット
CD-SE50 (5.0ℓ) [FDPT-40] S

17-0513-0501 ¥23,000
サイズ: 230×315×H340 消費電力: 湯沸985W
●給水お知らせ機能
●4段階保温設定 (98℃、90℃、80℃、70℃)
●少量でゆっくり注げる「カフェドリップ給湯」

家電



③ 象印 マイコン沸騰 VE電気まほうびん
＜優湯生＞ [FDPT-44] S

サイズ
CV-TE22 (2.2ℓ) 210×285×H260 17-0513-0301 ¥19,000
CV-TE30 (3.0ℓ) 210×285×H300 17-0513-0302 ¥20,000
消費電力: 湯沸905W
●98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびんの5段階の温度設定で、6・7・8・9・10時間の5段階にタイマーを設定できます。
●電気とまほうびん構造を組み合わせでかきこく保温することで、消費電力量を抑えます。

家電



⑥ 象印 マイコン沸騰 電動ポット
[FDPT-46] S

サイズ
CD-WZ22 (2.2ℓ) 210×285×H250 17-0513-0601 ¥18,000
CD-WZ30 (3.0ℓ) 210×285×H290 17-0513-0602 ¥18,500
CD-WZ40 (4.0ℓ) 210×285×H340 17-0513-0603 ¥19,000
消費電力: 湯沸700W
●98℃・90℃・80℃・70℃のまほうびん4段階温度設定と、6・7・8・9・10時間の5段階でタイマー設定ができます。
●湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」搭載。



⑧ 象印 電気ポット内容器洗浄用
クエン酸 ビカボット [FDPT-33] S

17-0513-0801 ¥480
内容量: 30g×4包
●ポットの中に入れて洗浄すれば、ニオイや水アカなどをキレイに落とすことができます。
●他メーカーの商品にもお使い頂けます。

＜ご使用方法＞

- ① コップにクエン酸約30gを入れて、ぬるま湯で溶かし、内容器に水と一緒に満水まで入れる。
- ② 上蓋を閉め差し込みプラグを接続して、湯を沸かし、約2時間放置する。
- ③ 湯を捨てて。
- ④ 内容器および注ぎ口内部をすすぐために水だけを沸かし、上蓋閉めた状態で湯を捨てる。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。