

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20667-109	株式会社クイックパック	0564-59-3525

NARUMI BONE CHINA

AMUSE ITEMS
アミューズアイテム

 ★51031-27802 10cmプチボウル (蓋) ¥1,300 D70・H38mm CT/24 ★51031-27801 10cmプチボウル (胴) ¥1,300 L100・S88・H43mm CT/24	 50460-98122 丸型フタモノ (蓋) ¥800 D60・H17mm CT/50 50460-98121 丸型フタモノ (胴) ¥900 D60・H27mm CT/50	 50460-98122 丸型フタモノ (蓋) ¥800 D60・H17mm CT/50 50460-2931 6cm丸型フタモノ (深型胴) ¥1,200 D60・H39mm CT/96	 50460-29302 10cm丸型フタモノ (蓋) ¥2,000 D104・H32mm CT/48 50460-29301 10cm丸型フタモノ (胴) ¥2,000 D104・H54mm CT/48	 8725-9572 8.5cmアミューズカップ(フタ) ¥2,000 D85・H31mm CT/36 ★8725-9571 8.5cmアミューズカップ(胴) ¥1,400 D85・H35mm CT/36
 ★50131-28852 スープカップ蓋 ¥2,500 D123・H34mm CT/36 ★50131-2885 スープカップ ¥2,200 D117・H62mm・310cc CT/36 50131-5731 ティーソーサー ¥1,400 D154・H19mm CT/48	 50131-27652 スープカップ (蓋) ¥1,700 D105・H26mm CT/90 50131-27651 スープカップ ¥1,400 D101・H59mm・210cc CT/90 8531-1217 兼用ソーサー ¥1,400 D158・H19mm CT/96	 50131-27672 フリーカップ (蓋) ¥1,600 D83・H24mm CT/48 50131-27671 フリーカップ ¥1,400 D81・H76mm・210cc CT/48 50131-1946 兼用ソーサー ¥1,400 D147・H22mm CT/96	 50131-27692 スモールカップ (蓋) ¥1,400 D70・H21mm CT/48 50131-27691 スモールカップ ¥1,300 D68・H58mm・110cc CT/48 8531-1222 デミタスソーサー ¥1,300 D124・H18mm CT/96	 51050-35382 スープカップ (蓋) ¥2,000 D122・H41mm CT/48 51326-35381 スープカップ (胴) ¥2,800 D117・H68mm・470cc CT/50 8531-1218 スープソーサー ¥2,200 D177・H22mm CT/96
 50828-27382 プレーンカップ (蓋) ¥2,000 D102・H33mm CT/36 50828-27381 プレーンカップ (胴) ¥2,100 D98・H75mm・250cc CT/36	 ★50819-26562 11cmエスプリカップ (蓋) ¥4,000 D113・H46mm CT/96 ★50819-26561 11cmエスプリカップ (胴) ¥5,200 D110・H64mm CT/96	 50180-26562 11cmエスプリカップ (蓋) ¥2,300 D113・H46mm CT/96 50180-26561 11cmエスプリカップ (胴) ¥3,000 D110・H64mm CT/96	 ★50131-99362 スモールマフィンディッシュカバー ¥1,800 D82・H49mm CT/36 ★50131-99361 スモールマフィンディッシュ ¥1,300 D104・H18mm CT/80	 ★50460-97161 10cmティアドロップフタ物 (胴) ¥1,000 L104・S82・H31mm CT/60
 ★8725-973 8cmデザートディッシュ ¥1,300 D82・H25mm CT/100	 ★8725-592 懷石盆 (A) ¥2,900 D83・H62mm CT/48			
 ★50450-3470 24cmバオプレート ¥6,300 D237・H53mm CT/24	 ★50450-3476 20cmバオプレート ¥5,200 D203・H44mm CT/36	 ★50450-34711 17cmバオプレート ¥4,400 D171・H39mm CT/72		