

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20667-84	株式会社クイックパック	0564-59-3525

CUP&SAUCER



51030-2762
ティー・コーヒーカップ ¥1,700
L111・S87・H61mm・270cc CT/24
51030-5706
兼用ソーサー ¥1,400
D157・H20mm CT/36



51030-2985
コーヒーカップ ¥1,700
L97・S74・H63mm・200cc CT/48
51030-6009
コーヒーソーサー ¥1,400
D151・H18mm CT/48



51298-2961
ティーカップ ¥1,700
L109・S87・H58mm・210cc CT/36
51298-5945
兼用ソーサー ¥1,400
D156・H21mm CT/36



51298-2831
ティー・コーヒーカップ ¥1,700
L124・S98・H68mm・280cc CT/36
8531-1217
兼用ソーサー ¥1,400
D158・H19mm CT/96



50131-2933
ティーカップ ¥1,700
L116・S95・H61mm・200cc CT/48
50131-1946
兼用ソーサー ¥1,400
D147・H22mm CT/96



50131-2932
コーヒーカップ ¥1,700
L99・S79・H85mm・205cc CT/48
50131-1946
兼用ソーサー ¥1,400
D147・H22mm CT/96



★50131-2764
兼用カップ ¥1,700
L118・S101・H59mm・210cc CT/48
8531-1217
兼用ソーサー ¥1,400
D158・H19mm CT/96



★50131-2766
コーヒーカップ ¥1,700
L102・S81・H76mm・210cc CT/48
50131-1946
兼用ソーサー ¥1,400
D147・H22mm CT/96



51799-2914
ティーカップ ¥1,700
L125・S105・H56mm・250cc CT/96
51800-5784
兼用ソーサー ¥1,400
D164・H19mm CT/96



51799-2911
コーヒーカップ ¥1,700
L110・S89・H66mm・210cc CT/96
51800-5784
兼用ソーサー ¥1,400
D164・H19mm CT/96



50180-2687
ティーカップ ¥1,700
L127・S107・H59mm・230cc CT/36
50180-5305
兼用ソーサー ¥1,300
D166・H19mm CT/36



50180-2703
コーヒーカップ ¥1,700
L113・S90・H65mm・210cc CT/36
50180-5305
兼用ソーサー ¥1,300
D166・H19mm CT/36



50131-2891
ティーカップ ¥2,000
L114・S90・H59mm・190cc CT/48
50131-5731
ティーソーサー ¥1,400
D154・H19mm CT/48



50131-2491
コーヒーカップ ¥2,000
L105・S82・H75mm・210cc CT/90
50131-1946
兼用ソーサー ¥1,400
D147・H22mm CT/96



8382-2558
兼用カップ ¥1,700
L114・S88・H54mm・230cc CT/96
8382-1956
兼用ソーサー ¥1,400
D152・H22mm CT/96



8382-2470
コーヒーカップ ¥1,700
L105・S80・H65mm・210cc CT/96
8382-1956
兼用ソーサー ¥1,400
D152・H22mm CT/96



51030-2819
ティー・コーヒーカップ ¥1,700
L121・S92・H66mm・215cc CT/48
51030-5608
ティー・コーヒーソーサー ¥1,400
D151・H14mm CT/96



52257-2995
ティー・コーヒーカップ ¥1,700
L114・S88・H60mm・225cc CT/90
52257-6030
ティー・コーヒーソーサー ¥1,400
D165・H17mm



50617-2695
コーヒーカップ ¥1,700
L113・S90・H65mm・210cc CT/96
50617-5317
コーヒーソーサー ¥1,300
L162・S144・H16mm CT/96



9030-2291
コーヒーカップ ¥1,700
L102・S83・H67mm・220cc CT/96
9030-1552
兼用ソーサー ¥1,400
D155・H23mm CT/96



★8264-2443
コーヒーカップ ¥1,800
L102・S81・H67mm・200cc CT/96
★8264-1893
兼用ソーサー ¥1,400
D148・H26mm CT/96



★8835-2566
ティーカップ ¥2,100
L120・S100・H62mm・210cc CT/96
★8835-1155
兼用ソーサー ¥1,600
L146・S140・H25mm CT/96



★50180-2620
カフェラテカップ ¥1,600
L116・S93・H58mm・230cc CT/96
★50180-5148
兼用ソーサー ¥1,300
D153・H21mm CT/96



★50180-2621
コーヒーカップ ¥1,600
L104・S79・H67mm・210cc CT/96
★50180-5148
兼用ソーサー ¥1,300
D153・H21mm CT/96