

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20681-43	株式会社クイックパック	0564-59-3525

工房特選

Special Selection

ご飯釜

Gohangama

ご飯釜

IH調理機器・ガスコンロ(直火)対応 (取扱説明書付)

【炊き方 (IH 調理機器)】

1. 普段通り洗米し、釜に水を入れ30分程度浸す。
2. 15分程度で沸騰する火力で加熱。
早く沸騰した場合は、弱火に調整。15分で沸騰しない場合は強火に調整。
3. 15分経って沸騰したら、火を止め、20分程度蒸らして出来上がり。



★
AP8-5110 2号炊きご飯釜 銀彩 ブルー
33,000円 (税抜価格 30,000円)
径19×高さ14cm・化粧箱入 陶器 ◆



★
AP8-5111 2号炊きご飯釜 銀彩 ピンク
33,000円 (税抜価格 30,000円)
径19×高さ14cm・化粧箱入 陶器 ◆



★
AP8-5112 2号炊きご飯釜 和桜 大志薫
33,000円 (税抜価格 30,000円)
径19×高さ14cm・化粧箱入 陶器 ◆



★
AP8-5113 2号炊きご飯釜 鉄仙 佐藤剛志
38,500円 (税抜価格 35,000円)
径19×高さ14cm・化粧箱入 陶器 ◆



★
AP8-5114 2号炊きご飯釜 翡翠 佐藤剛志
38,500円 (税抜価格 35,000円)
径19×高さ14cm・化粧箱入 陶器 ◆