

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20692-1198	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

燃料 1198

ヒートエース シリーズ

ヒートエース(α)の特長



① 付属の火消し専用キャップを使ってお好みのタイミングで火を消すことができます。



② 付属の火消し専用キャップをセットしたままで、重ねて収納することができます。



③ 専用漏斗を使って燃料を補充します。(補充キャップをお使いいただくとう便利です。)



① ヒートエースαスタンダード 6H

ページコード	商品コード	価格
6-1198-0101	1297200	¥1,800
φ94×H56 材質:ガラス(保護フィルム付) 容量:約210g(燃焼時間:約6時間)		



② ヒートエースαスタンダード ロータイプ

ページコード	商品コード	価格
6-1198-0201	1297100	¥1,800
φ94×H34 材質:ガラス(保護フィルム付) 容量:約60g(燃焼時間:約1.5時間)		



③ ヒートエースαデラックス 6H

ページコード	商品コード	価格
6-1198-0301	1297400	¥2,500
φ94×H77 材質:ガラス(保護フィルム付) 容量:約210g(燃焼時間:約6時間)		



④ ヒートエースαデラックス ロータイプ

ページコード	商品コード	価格
6-1198-0401	1297300	¥2,500
φ94×H56 材質:ガラス(保護フィルム付) 容量:約60g(燃焼時間:約1.5時間)		



⑤ ヒートエース 詰替専用 液体燃料 2ℓ ㊦

ページコード	商品コード	価格
6-1198-0501	3135421	¥2,700



⑥ ヒートエースマックス 詰替専用 液体燃料 4ℓ ㊦

ページコード	商品コード	価格
6-1198-0601	3135430	¥5,000



⑦ 暖暖 (保温用液体燃料) 1.65kg入

ページコード	商品コード	価格
6-1198-0701	5552000	¥2,200

残量が目目でわかる  
使いやすいスケルトン容器入り



⑧ ヒートワンスケルトン (36入) ハイタイプ ㊦

ページコード	商品コード	価格
6-1198-0801	3135400	¥14,400

φ90×H52  
材質:天面蓋/スチール  
本体容器/耐熱性樹脂  
容量:230g(燃焼時間:6時間)  
●高火力仕様です。  
※使い捨てタイプのため、詰替はしないでください。

⚠️ ※⑤～⑦の液体燃料はアルコール燃料ではありませんのでアルコールランプには使用しないでください。




⑨ モーリアン ヒートバック ㊦

グラム数	1個サイズ	※発熱用の使用水量	熱量
10g	63×60	20ml	24kcal
15g	63×70	30ml	36kcal
20g	63×80	40ml	49kcal
25g	63×90	50ml	61kcal
30g	63×100	60ml	73kcal
35g	63×110	70ml	85kcal
50g	63×140	100ml	121kcal

●火や電気を問わずいつでもどこでも水を注ぐだけで高温の蒸気が発生し、食品等を簡単に加熱できる発熱剤です。  
※発熱中は水蒸気が発生します。引火の恐れがありますので、火気を絶対に近づけないでください。

チューフィンク使用手順



湯せんナベに水を入れてください。  
発熱剤を入れます。  
約15分で40℃～50℃前後迄温まります  
使用環境によって、お水の量や発熱剤の数を調整してください。

(サイズの目安) ※50℃位の温度を1～2時間保つ場合  
●チューフィンク 16インチ…水量1,500ml、発熱剤50g×2個  
●チューフィンク 24インチ…水量3,200ml、発熱剤50g×3個



キャンプ・登山・災害時の備えに



モーリアン ヒートバック ハイパワー 加熱セット ㊦

ページコード	商品コード	価格
10M 6-1198-1001	6439080	¥1,080
11L 6-1198-1101	6439090	¥1,340

●火や電気を問わずいつでもどこでも水を注ぐだけで、高温の蒸気が発生し食品等を加熱調理できます。

<セット内容> M:発熱剤M3個、加熱袋M1袋  
L:発熱剤L3個、加熱袋L1袋

<使用方法>

- ① 発熱剤のアルミ袋を開封し、中身を取り出す。(開封した空のアルミ袋は、発熱用の水の計量カップとして使います)
- ② 発熱剤を加熱袋の底に平らに置き発熱剤の上に食品等を置きます。
- ③ 計量カップ (アルミ袋) 内側の水量ラインまで水を入れ、加熱袋の中に注いでください。
- ④ 加熱が終わったら、食材を取り出してください。約15～20分で食材は温まります。

※川、池の水でも使えます。海水は使用できません。

<加熱できる目安>

M	L
・レトルト食品 約 300g	・レトルト食品 約 200gと
・パックご飯 約 200g	・パックご飯 約 200gと
・缶飲料 2缶	・缶飲料 (お茶など) 約 250ml
・缶詰 2缶	・缶詰 3缶
・カップ酒 200ml 3本 (熱燗)	・缶詰 3缶
・おにぎり 2個程度	・カップ酒 200ml 4本 (熱燗)
	・おにぎり 3個程度

73 和・洋・中食器

66 ビューティー関連

67 ビューティー・宴会

68 カフェ・サバイブ用品・トリー

69 プレンドー・ジョーサー・かき氷

70 カトラリー・箸

71 グラス・酒器

72 ワイン・バー用品