このページの全商品は オーブン

DEMARLE FLEXIPAN ORIGINE ドゥマール フレキシパン オリジン フランス



①1454
ビュッシェット（薪型） サ3

ページコード	商品コード	価格
6-0962-0101	6205800	¥37,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:339×40×H39
配列:8ヶ取



②1130
ビスキュイ・シャンパーニュ サ3

ページコード	商品コード	価格
6-0962-0201	6206000	¥37,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:109×24(98×14)×H10
配列:15×3　45ヶ取



③1079 シャルロット サ3

ページコード	商品コード	価格
6-0962-0301	6206100	¥37,000


外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:φ62×H35
配列:6×4　24ヶ取



④1073 立体ハート サ1

ページコード	商品コード	価格
6-0962-0401	6206400	¥37,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:75×65×H35
配列:5×4　20ヶ取



⑤1585 ピラミッド サ3

ページコード	商品コード	価格
6-0962-0501	6206500	¥37,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:71×71(15×15)×H41
配列:6×4　24ヶ取



⑥1056 テディベア（小熊） サ3

ページコード	商品コード	価格
6-0962-0601	6207000	¥37,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:90×55×H20
配列:6×3　18ヶ取



⑦1067 ホタテ型 サ3

ページコード	商品コード	価格
6-0962-0701	6207100	¥37,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:80×75×H20
配列:6×4　24ヶ取



⑧1052 1/2卵型 サ3

ページコード	商品コード	価格
6-0962-0801	6207400	¥37,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:60×40×H25
配列:7×6　42ヶ取



⑨1059 シャルロット サ3

ページコード	商品コード	価格
6-0962-0901	6207410	¥37,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:φ78×H40
配列:4×3、3×2　18ヶ取



⑩1094 コーン型（大） サ3

ページコード	商品コード	価格
6-0962-1001	6207420	¥37,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:φ70×H60
配列:4×5　20ヶ取



⑪アントルメ サ3

ページコード	外寸	商品コード	価格	
~~FT4020~~	~~6-0962-1101~~	~~335×335×H16~~	~~2508830~~	~~¥16,300~~ 廃盤
~~FT2020~~	~~6-0962-1102~~	~~348×248×H20~~	~~2508840~~	~~¥13,600~~ 廃盤
FT1020	6-0962-1103	555×360×H20	2508850	¥24,700

材質:シリコン
●フチが付いたシート状の型です。





各種ビスキュイに

⑫アントルメFT01010 サ1

ページコード	商品コード	価格
6-0962-1201	5437300	¥24,000

サイズ:555×360
耐熱温度:−40℃〜250℃
●シルパットのような完全に平らな表面で、高さ1cmのフチを周囲につけました。

Check!

オーブンから冷凍庫まで

フレキシパン オリジンの使用可能温度は−40℃〜250℃まで。全てのお菓子作りに対応します。
初めて使う際、最初の一度だけ油を薄く塗ってからご使用ください。二度目からは必要ありません。
焦げ付きがほとんどないので、食器を洗うようにさっと洗って乾燥させればOKです。

⚠ サイズに合ったテンパンの上に置いて使用してください。空焼きや硬いブラシなどで強くこすらないでください。