

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20706-1006	株式会社クイックパック	0564-59-3525

当ページの商品について 世界情勢の影響により、やむを得ず価格を改定する場合がございます。あらかじめご了承ください。

102 和食卓上鍋・鍋用小物・釜めし・固形燃料

料理演出用品

卓上用品

1006

アルミすき鍋



① アルミすき鍋 銀 M33-246 (100枚入) [RKSX-09]

18-1006-0101 ¥5,170

23cm角 底径φ110

●安全の為、角を丸く改良しました。

※受網は別売です。

※M20-319・M11-300をご使用ください。

P.1007参照



② アルミすき鍋 ミニ 銀 M33-244 (100枚入) [RKSX-10]

18-1006-0201 ¥3,850

17cm角 底径φ80

●安全の為、角を丸く改良しました。

※受網は別売です。

※M20-319・M11-300をご使用ください。

P.1007参照

紙すき鍋、アルミすき鍋、使用上の注意

●紙すき鍋の底面と受網の面が平行になるようにセットしてください。

●紙すき鍋の底面と受網をくっつけないようにしてください。受網が固形燃料の炎により、熱線状態となり、紙が鍋に燃えたと見えて穴があくことがあります。

●紙すき鍋及びアルミすき鍋に食材をセットした後、長時間放置しないでください。

●紙すき鍋：食材が乾き、底面にくっつき紙を焦がす原因になります。

●アルミすき鍋：食材とアルミの接点が悪くなり、小さな穴があくことがあります。

●紙すき鍋、アルミすき鍋共に固形燃料は25g以内の物を使用してください。

●紙すき鍋：火が大きくなるため、燃えることがあります。

●アルミすき鍋：火力が強いため、固形燃料が不完全燃焼を起こし、目が痛くなる場合があります。

●アルミすき鍋を市場に使用する場合、冷えた出し汁をセットしますと、アルミすき鍋の外側に結露(水滴)がつき、固形燃料の炎があたると不完全燃焼を起こし、目が痛くなる場合があります。出し汁はなるべく温かいものを使用してください。

●紙すき鍋、アルミすき鍋の外側は水で濡らさないように注意してください。また、受網は完全に水に切り、紙すき鍋を濡らさないようにしてください。

上図のようにセットすると、炎が横に流れ、○印の部分が燃えることがあります。

●出し汁の量は具を入れた状態で2/3以上にしてください。

●もち、うどんは底面にくっつきやすく紙を焦がす原因となるため、紙すき鍋には使用できません。

豆腐を使用する場合は、野菜を下に敷いてください。

奉書シリーズ 風合いのある天然素材の和紙に、プレス加工をしています。



③ 紙すき鍋 奉書 白 M33-253 (300枚入) [RKSX-13]

18-1006-0301 ¥7,590

24cm角 底径φ110

●天然素材の和紙に、プレス加工をしています。

※受網は別売です。

※M20-319・M11-300をご使用ください。

P.1007参照



④ 紙すき鍋 奉書 うす桃 M33-254 (300枚入) [RKSX-14]

18-1006-0401 ¥9,240

24cm角 底径φ110

※受網は別売です。

※M20-319・M11-300をご使用ください。

P.1007参照



⑤ 紙すき鍋 奉書 梅 M33-255 (300枚入) [RKSX-30]

18-1006-0501 ¥14,560

30cm角 底径φ100

※受網は別売です。

※M20-319・M11-300をご使用ください。

P.1007参照



⑥ 紙すき鍋 奉書 桜 M33-256 (300枚入) [RKSX-31]

18-1006-0601 ¥14,560

30cm角 底径φ100

※受網は別売です。

※M20-319・M11-300をご使用ください。

P.1007参照



⑦ 紙すき鍋 奉書 花 白 M33-257 (300枚入) [RKSX-15]

18-1006-0701 ¥11,220

φ250 底径φ110

※受網は別売です。

※M20-319・M11-300をご使用ください。

P.1007参照



⑧ 紙すき鍋 奉書 花 桃 M33-258 (300枚入) [RKSX-16]

18-1006-0801 ¥13,200

φ250 底径φ110

※受網は別売です。

※M20-319・M11-300をご使用ください。

P.1007参照



⑨ 紙すき鍋 奉書 花 青 M33-259 (300枚入) [RKSX-32]

18-1006-0901 ¥13,200

φ250 底径φ110

※受網は別売です。

※M20-319・M11-300をご使用ください。

P.1007参照



⑩ 紙すき鍋 奉書 花 黄 M33-260 (300枚入) [RKSX-33]

18-1006-1001 ¥13,200

φ250 底径φ110

※受網は別売です。

※M20-319・M11-300をご使用ください。

P.1007参照



⑪ 紙すき鍋 奉書 花 紫 M33-261 (300枚入) [RKSX-34]

18-1006-1101 ¥13,200

φ250 底径φ110

※受網は別売です。

※M20-319・M11-300をご使用ください。

P.1007参照

舞シリーズ 定番の白と料理に合わせやすいぼかし柄の4色ラインナップ



⑫ 紙すき鍋 舞 白 M33-270 (300枚入) [RKSX-19]

18-1006-1201 ¥6,600

24cm角 底径φ110

※受網は別売です。

※M20-319・M11-300をご使用ください。

P.1007参照



⑬ 紙すき鍋 舞 桃 M33-271 (300枚入) [RKSX-20]

18-1006-1301 ¥7,590

24cm角 底径φ110

※受網は別売です。

※M20-319・M11-300をご使用ください。

P.1007参照



⑭ 紙すき鍋 舞 青 M33-272 (300枚入) [RKSX-21]

18-1006-1401 ¥7,590

24cm角 底径φ110

※受網は別売です。

※M20-319・M11-300をご使用ください。

P.1007参照



⑮ 紙すき鍋 舞 朱 M33-273 (300枚入) [RKSX-22]

18-1006-1501 ¥7,590

24cm角 底径φ110

※受網は別売です。

※M20-319・M11-300をご使用ください。

P.1007参照



⑯ 紙すき鍋 舞 紫 M33-274 (300枚入) [RKSX-23]

18-1006-1601 ¥7,590

24cm角 底径φ110

※受網は別売です。

※M20-319・M11-300をご使用ください。

P.1007参照

麻シリーズ 風合のある天然素材の和紙に、プレス加工をしています。

又、薄いのでセットしやすく、温度上昇も早いので、使いやすくなっています。



⑰ 紙すき鍋 麻 M30-008 (300枚入) [RKSX-02]

18-1006-1701 ¥11,220

24cm角 底径φ110

※受網は別売です。

※M20-319・M11-300をご使用ください。

P.1007参照



⑱ 紙すき鍋 麻 花吹雪 M33-275 (300枚入) [RKSX-26]

18-1006-1801 ¥12,210

24cm角 底径φ110

※受網は別売です。

※M20-319・M11-300をご使用ください。

P.1007参照



⑲ 紙すき鍋 麻 白波 M33-276 (300枚入) [RKSX-27]

18-1006-1901 ¥12,210

24cm角 底径φ110

※受網は別売です。

※M20-319・M11-300をご使用ください。

P.1007参照



⑳ 紙すき鍋 麻 紅葉狩 M33-277 (300枚入) [RKSX-28]

18-1006-2001 ¥12,210

24cm角 底径φ110

※受網は別売です。

※M20-319・M11-300をご使用ください。

P.1007参照



㉑ 紙すき鍋 麻 風花 M33-278 (300枚入) [RKSX-29]

18-1006-2101 ¥12,210

24cm角 底径φ110

※受網は別売です。

※M20-319・M11-300をご使用ください。

P.1007参照

※上記の価格には消費税は含まれておりません。