

Catalogue No.

20037-669

洋陶オープン 669

エリザベス

直火OK!



- 669-1-8C 2,600円
EB522 スフレ(大)(17.8φ×8H) 1983517051
- 669-2-8C 1,700円
EB-22 6吋スフレ(中)(14φ×6H) 1983517052
- 669-3-8C 800円
EB-24 4吋スフレ(小)(9.8φ×5H) 1983517053
- 669-4-8C 1,910円
EB510 ココット(10.7φ×11H) 1983517054
- 669-5-8C 2,600円
SB514 キャセロール(15.2φ×9.5H) 1983517055
- 669-6-8C 1,060円
EB525 片手スープ(大)(13.2φ×4.6H) 1983517056
- 669-7-8C 910円
EB524 片手スープ(小)(11φ×4.2H) 1983517057
- 669-8-8C 910円
EB100 シェルコキール(13.2×12.8×3.3H) 1983517058
- 669-9-8C 1,280円
EB526 角オープン(16.5φ×4H) 1983517059
- 669-10-8C 750円
EB536 ハート型プリンカップ(7.5×9×4.2H) 1983517060
- 669-11-8C 1,280円
EB527 片手スナック(21.8×17.5×3H) 1983517061
- 669-12-8C 1,060円
EB523 両手グラタン(22×13.2×4.2H) 1983517062
- 669-13-8C 1,010円
EB533 6吋ハート型/パイ皿(16.5×19.7×3.2H) 1983517063
- 669-14-8C 1,060円
EB529 丸グラタン(15.4φ×3.5H) 1983517064
- 669-15-8C 960円
EB530 6吋パイ皿(小)(15φ×3.3H) 1983517065
- 669-16-8C 1,970円
EB-21 9吋パイ皿(大)(23φ×3.7H) 1983517066

乳白

電子レンジOK!



- 669-51-3Y 530円
キッシュパン(小)(15.5φ×3H) 2038604051
- 669-52-3Y 850円
キッシュパン(中)(19φ×3H) 2038604052
- 669-53-3Y 1,450円
キッシュパン(大)(26φ×3.5H) 2038604053
- 669-54-3Y 480円
スフレ(小)(10φ×5H) 2038604054
- 669-55-3Y 900円
スフレ(中)(14.5φ×6.5H) 2038604055
- 669-56-3Y 1,600円
スフレ(大)(17.5φ×8H) 2038604056
- 669-57-3Y 700円
正角オープン皿(16×16×4.2H) 2038604057
- 669-58-3Y 640円
長角グラタン(21.5×12×4H) 2038604058
- 669-59-3Y 640円
小判グラタン(大)(22×14×4H) 2038604059
- 669-60-3Y 1,100円
特大グラタン(29×17.5×4H) 2038604060
- 669-61-3Y 640円
丸グラタン(20.5×16.5φ×4H) 2038604061
- 669-62-3Y 640円
片手サラダ(19×14φ×4.5H) 2038604062
- 669-63-3Y 530円
片手スープ(16×12φ×4H) 2038604063
- 669-64-3Y 1,000円
小判グラタン数台NO.3(24×14.5×1.2H内寸17×11.5) 2038604064
- 669-65-3Y 950円
丸グラタン数台(大)(23×17×1.5H内寸14.5φ) 2038604065
- 669-66-3Y 650円
丸グラタン数台(小)(17×14×0.8H内寸11.7φ) 2038604066
- 669-67-3Y 900円
パスタ皿(25×21.2φ×3H) 2038604067
- 669-68-3Y 1,600円
9吋パイプレート(26.5×24φ×3.7H) 2038604068
- 669-69-3Y 640円
ハート型キッシュ(大)(20×17.5×3.5H) 2038604069
- 669-70-3Y 430円
ハート型キッシュ(中)(14.5×13×3H) 2038604070
- 669-71-3Y 380円
ハート型プリン(9×8×4H) 2038604071