

Catalogue No.

20037-706

706 フリーカップ



706-1-4E
1,300円 2144706001
三彩フリーカップ (赤)
(8.1φ×11.7H・300cc) 10入

706-2-4E
1,300円 2144706002
三彩フリーカップ (青)
(8.1φ×11.7H・300cc) 10入

706-3-2B 1,200円 2022638009
黒いちはフリーカップ (大) (7.5X12.2H・220cc) 10X10入
706-4-2B 850円 2022638010
黒いちはフリーカップ (中) (6.8X11H・220cc) 10X10入

706-5-2B 1,200円 2022638011
赤いちはフリーカップ (大) (7.5X12.2H・220cc) 10X10入
706-6-2B 850円 2022638012
赤いちはフリーカップ (中) (6.8X11H・220cc) 10X10入

706-7-2A
1,100円 2021638013
黒影十草ピアカップ
(7.6φ×12.3H・290cc) 10入

706-8-2A
1,100円 1921549001
赤影十草ピアカップ
(7.6φ×12.3H・290cc) 10入



706-9-2B
1,300円 2022638005
土物ふくろうフリーカップ (ピンク)
(8X11.5H・350cc) 10X10入

706-10-2B
1,300円 2022638006
土物ふくろうフリーカップ (ブルー)
(8X11.5H・350cc) 10X10入

706-11-4E
1,150円 2144706011
ピンクラインフリーカップ
(8φ×11.5H・300cc) 10入

706-12-4E
1,150円 2144706012
ブルーラインフリーカップ
(8φ×11.5H・300cc) 10入

706-13-1B
850円 2112706013
白そぼ均窯フリーカップ (大)
(9.4φ×11.4H・390cc) 10X8入

706-14-1B
730円 2112706014
黒ツララフリーカップ (大)
(9.4φ×11.4H・400cc) 10X8入



706-15-2C
600円 2123706015
たこ唐草 (赤) フリーカップ
(7.5φ×12H・250cc) 10入

706-16-2C
600円 2123706016
たこ唐草 (青) フリーカップ
(7.5φ×12H・250cc) 10入

706-17-9C
900円 2193706017
紺ゴブレット
(8φ×12H・300cc) 10入

706-18-9C
980円 2193706018
黒土白刷毛ゴブレット
(8φ×11.5H・300cc) 10入

706-19-3B
1,100円 2032639027
藍ぼかしゴブレット
(8φ×11H・300cc) 10X10入

706-20-3B
1,100円 2132706020
二色水玉ゴブレット
(8φ×11H・300cc) 10X10入



706-21-1H
780円 2116706021
ピンク小花フリーカップ
(8.5φ×11H・230cc) 10X6入

706-22-1H
780円 2116706022
ムラサキ小花フリーカップ
(8.5φ×11H・230cc) 10X6入

706-23-3E
1,650円 2134706023
手描きタコ唐草フリーカップ (青)
(8.5φ×10.3H・240cc) 10X6入

706-24-3E
1,650円 2134706024
手描きタコ唐草フリーカップ (赤)
(8.5φ×10.3H・240cc) 10X6入

706-25-1B
700円 1912376015
花しだれフリーカップ
(8φ×10.3H・220cc) 10入

706-26-4B
720円 2042642027
梅ちらしフリーカップ
(8φ×9.8H・250cc) 10入



706-27-1A
710円 2011642001
水色フリーカップ
(8φ×11.5H・270cc)

706-28-1A
710円 2011638024
ピンクフリーカップ
(8X11.5H・270cc)

706-29-1A
710円 2011642003
縞部フリーカップ
(8φ×11.5H・270cc) 10入

706-30-1A
750円 2011638023
魁フリーカップ
(8X11.5H・270cc)

706-31-1A
710円 2011642002
黄色フリーカップ
(8φ×11.5H・270cc)

706-32-1B
600円 2112706032
櫛目ガラス釉フリーカップ (中)
(8.2φ×10.8H・250cc) 10X10入



706-33-1B
760円 2112706033
ゴス桜フリーカップ
(7.8φ×10.3H・270cc) 10X10入

706-34-1B
760円 2112706034
ピンク桜フリーカップ
(7.8φ×10.3H・270cc) 10X10入

706-35-5E
600円 2054638028
白銀彩フリーカップ
(8.3φ×10.3H・300cc) 10入

706-36-5E
600円 2054638027
黒銀彩フリーカップ
(8.3φ×10.3H・300cc) 10入

706-37-3E
510円 1934552003
高台フリーカップ (乳白)
(7.7φ×10.6H・200cc) 10X10入

706-38-3E
510円 1934552001
高台フリーカップ (藍)
(7.7φ×10.6H・200cc) 10X10入