

Catalogue No.

20087-1678


# Professional Best Collection

**EBM** 資料集

1678


●お手数ですが、ご注文の際には（商品コード）内のアけたの数字をご記入下さい。

## P362-⑤ スライスボーイ MSC-90




|                        |           |
|------------------------|-----------|
| ① 押棒                   | (3683500) |
| ② ガイドカバー               |           |
| ③ 投入口                  |           |
| ④ 回転軸                  |           |
| ⑤ 前カバー                 |           |
| ⑥ 刃物円盤押さえナット (3683300) |           |
| ⑦ 刃物円盤                 |           |
| ⑧ 投入ガイド                |           |
| ⑨ 後カバー                 |           |
| ⑩ 本体カバー                |           |
| ⑪ 電源コード                |           |
| ⑫ カバー止金具               |           |
| ⑬ 足フレーム                |           |
| ⑭ スイッチ                 |           |

## P362-⑥ 電動式ミニスライサー SS-250C



|              |  |
|--------------|--|
| ① フタ(樹脂)     |  |
| ② ビン         |  |
| ③ ガイドカバー(樹脂) |  |
| ④ 押え棒(樹脂)    |  |
| ⑤ ガイドフレーム    |  |
| ⑥ 電源スイッチ     |  |
| ⑦ フック(樹脂)    |  |
| ⑧ アース線       |  |
| ⑨ 電源コード      |  |
| ⑩ 足フレーム      |  |
| ⑪ 本体カバー(樹脂)  |  |
| ⑫ 刃物円盤(樹脂)   |  |
| ⑬ 刃物         |  |
| ⑭ ナット        |  |

## P366-⑤ マルチスライサー DX-100



|           |  |
|-----------|--|
| ① 厚みゲージ   |  |
| ② 押し大     |  |
| ③ 大型投入口   |  |
| ④ つまみ     |  |
| ⑤ 回転盤     |  |
| ⑥ 厚み調整ネジA |  |
| ⑦ 保護スイッチ  |  |
| ⑧ 取手      |  |
| ⑨ 本体      |  |
| ⑩ 回転刃     |  |
| ⑪ カバー     |  |
| ⑫ 小型投入口   |  |
| ⑬ 押し小     |  |


## P363-①、② EBM ハンディーオロシ



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| ① 円盤片面(0767200) 両面(0767300) |  |
| ② チョーネジ (0767410)           |  |
| ③ ツマミ 小 (0767400)           |  |
| ④ ツマミ 大 (0767420)           |  |
| ⑤ 吸盤 (0767430)              |  |




## P363-③ ハッピーオロシーデラックス RHG-16




|         |           |          |
|---------|-----------|----------|
| ① 押体    | (5492410) | ⑥ 締付ツマミ  |
| ② 投入口   |           | ⑦ ビン穴    |
| ③ スイッチ  |           | ⑧ 刃物     |
| ④ スタンド  |           | ⑨ ビン     |
| ⑤ 刃物カバー |           | ⑩ チョウナット |

## P363-⑤ ドリマックス マルチオロシ DX-60



|                |  |
|----------------|--|
| ① 押し           |  |
| ② 投入口          |  |
| ③ オロシ盤B(中細～中粗) |  |
| ④ スイッチ         |  |
| ⑤ バチン錠左        |  |
| ⑥ バチン錠右        |  |
| ⑦ かき出し棒        |  |
| ⑧ シャフト         |  |
| ⑨ 本体           |  |
| ⑩ 取手           |  |
| ⑪ ガイドピン        |  |
| ⑫ オロシA(極細～細)   |  |
| ⑬ オロシ盤C(粗～極粗)  |  |
| ⑭ 保護スイッチ       |  |

## P363-④ ハッピーオロシー RHG-15



|                              |  |                |
|------------------------------|--|----------------|
| ① ビン                         |  | ⑤ バチン錠         |
| ② 刃物 片面(0767610) 両面(0767600) |  | ⑥ スイッチ         |
| ③ スプリングワッシャー                 |  | ⑦ 刃物カバー        |
| ④ チョウナット (3935800)           |  | ⑧ 押棒 (3935900) |