

Professional Best Collection


EBM 厨房用品

182

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。



- ① デジタルビビタイマー セイコー
MT607L ブルー (3174400) ㉔
MT607W ホワイト (3174500) ㉔
90×70×H24mm 重量: 110g
材質: プラスチック
●便利な10キー方式
●99分計測
●光電子音/光のみ/電子音のみの切替式
●ポーズ・メモリー機能付
●ひも・マグネット・専用スタンド付
●単4乾電池3本付



- ② デジタルビビタイマー
MT601Z セイコー (3174600) ㉔
69×69×H27mm 重量: 50g
材質: プラスチック
●便利な10キー方式
●99分計測
●ポーズ・メモリー機能付
●単3マンガン乾電池1本付



- ③ タイマー L デジタル式
ライトグリーン (5503200) ㉔
ピンク (5503300) ㉔
60×60×H15mm
重量: 32g プラスチック枠
●分・秒単位でセット
●一時停止機能付、掛金具・マグネット付
●アルカリマンガン電池(LR44)で約1年間使用可能
●最大設定99分59秒
●リピーター機能付
●カウントアップ・ダウン式
●便利なテンキー方式



- ④ タイマー TD-379 100分計
デジタル式 (6814710) ㉔
最小1秒セット式
60×96×15.5mm
LR44タイプ乾電池1個付
※実用的サイズでセットしやすい10キー式。
●最大設定時間99分59秒
●カウントダウン式
●マグネット付
●ストラップ付



- ⑤ タイマー Na5359 100分計
クリップ式 (6814500) ㉔
最小1秒セット式
80×87×H33mm
LR44タイプ乾電池1個付
●最大設定時間99分59秒
●クリップ・マグネット付
●使いやすい、スタート・ストップ機能
●便利な10キー方式
●カウントダウン式



- ⑦ タイマー TD-375 長時間計
デジタル式 (0406000) ㉔
最小1秒セット式
58×63×H12mm
アルカリボタン電池(LR44)1個付
●最大設定時間99分59秒
●スタンド/マグネット付
●便利な10キー方式
●カウントアップ・ダウン式
●スタート・ストップ機能



- ⑧ タイマー 899
テンキー式 (6721400) ㉔
76×27×H64mm
最大設定時間: 9時間59分59秒
最小設定時間: 1秒
電源: 単4 (1.5V) 電池1個
時計・タイマー・カウントアップは切替ボタンを押して下さい。
●マグネット・スタンド付
●カウントアップ・ダウン式
●リピーター機能付



- ⑨ デジタルビビタイマー
MT716N セイコー (3174800) ㉔
83×62×H18mm 重量: 40g
材質: プラスチック
●便利な10キー方式
●99分59秒計測
●リセットスイッチ付
●ポーズ・メモリー機能付
●ひも・マグネット付
●LR44電池1個付



- ⑩ デジタルビビタイマー
MT603T セイコー (3174700) ㉔
66×55×H13mm 重量: 20g
材質: プラスチック
●便利な10キー方式
●99分計測
●ポーズ・メモリー機能付
●ひも・マグネット付
●LR44電池1個付



- ⑪ タイマー Na5353 100分計
デジタル式 タニタ (8152600) ㉔
カラー: ピンク
●セット簡単、10キー式。ヒモとマグネット付。
●カウントダウン式。



- ⑫ タイマー Na5306 60分計
ハンディ式 (0406400) ㉔
最小1秒セット式
φ65×H23mm
●ひもの長さ45cm



- ⑬ タイマー Na5330 60分計
マグネット式 (0406300) ㉔
最小1分セット式
74×62×H29mm



- ⑭ タイマー 60分計 T-302
BK (ブラック) ダイアル式 (2879400) ㉔
φ96×H51mm 重量: 132g
本体: 鉄 クロムメッキ ポリプロピレン
●電池不要。カンタン操作のアナログタイマー
●片手操作で簡単セット
●最大計測時間: 60分



- ⑮ タイマー K-402 角型 マグネット
リンリン (5485500) ㉔
60×75×H35mm
材質: ABS樹脂
60分型、ゼンマイ式、マグネット付



- ⑯ クリップタイマー
ZS-2402 チリス (8152300) ㉔
65×95×H65mm
材質: ABS樹脂
●電池不要
●マグネット、クリップ付
●60分まで計れます。



- ⑰ 防水タイマー TM-16 (2001700) ㉔
88×130×H20mm 重量: 約150g
最大設定時間: 99時間59分59秒
最小設定時間: 1秒
電源: 単4 (1.5V) 電池1個
付属品: 電池単4 (1.5V) ×2、取扱説明書
●防水なので厨房などの水まわりでも安心。
●音が4段階切替可能です。
●最大100dB相当のブザー音なので、うるさい所でもよく聞えます。

ストック・裏返し・スプーン類

オーブンウェア・デリカフレート類

蒸し器・セイロ類

和食・寿司・おにぎり・抜型類

庖丁・砥石・包丁差し類

マナ板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

はかり・タイマー・温度度計