

Catalogue No.

20087-204

Professional Best Collection

EBM 厨房用品

204

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

作りたての味と温かさを電子レンジ・オーブンから食卓へ
ピーチホワイト・ブラウン・オープンウェア



① 小判皿
630×265×H40mm
ブラウン (4511200)
ホワイト (4508700)



② サービスプレート 大
φ365×H40mm
ブラウン (4511300)
ホワイト (4508800)



③ サービスプレート 小
φ230×H30mm
ブラウン (4511400)
ホワイト (4508900)



④ ボール 大 3.2ℓ
φ285×H110mm
ブラウン (4511500)
ホワイト (4509000)
※電子レンジ・オーブンで使わないで下さい。



⑤ ボール 中 1.9ℓ φ215×H120mm
ブラウン (4511600)
ホワイト (4509100)
※電子レンジ・オーブンで使わないで下さい。



⑥ ボール 小 0.8ℓ φ165×H90mm
ブラウン (4511700)
ホワイト (4509200)
※電子レンジ・オーブンで使わないで下さい。



⑦ 角深皿
320×240×H55mm
ブラウン (4511800)
ホワイト (4509300)



⑧ フライパン
φ230×H35mm
ブラウン (4511900)
ホワイト (4509400)



⑨ スフレ
ブラウン ホワイト
大 (1.1ℓ) φ150×H75mm (4512000) (4509500)
中 (0.5ℓ) φ165×H60mm (4512100) (4509600)
小 (0.2ℓ) φ150×H50mm (4512200) (4509700)



⑩ キャセロール
0.5ℓ φ155×H60mm
ブラウン (4512300)
ホワイト (4509800)



⑪ スネイル皿
φ160×H250mm
(4512400)



⑫ 盛付角皿 特大
420×300×H45mm
ブラウン (4512500)
ホワイト (4509900)



⑬ 盛付角皿
ブラウン ホワイト
大 315×220×H40mm (4512600) (4510000)
中 255×185×H40mm (4512700) (4510100)
小 200×135×H35mm (4512800) (4510200)



⑭ 水差し
ブラウン ホワイト
大 (1.6ℓ) φ135×H205mm (4512900) (4510300)
中 (1.0ℓ) φ100×H175mm (4513000) (4510400)
小 (0.5ℓ) φ90×H120mm (4513100) (4510500)
※電子レンジ・オーブンで使わないで下さい。



⑮ プチコンポート
φ150×H110mm
ブラウン (4513200)
ホワイト (4510600)
※電子レンジ・オーブンで使わないで下さい。



⑯ ココット
0.3ℓ φ115×H80mm
ブラウン (4513300)
ホワイト (4510700)



⑰ ディナープレート
φ255×H25mm
ブラウン (4513400)
ホワイト (4510800)



⑱ ケーキ皿
φ200×H20mm
ブラウン (4513500)
ホワイト (4510900)



⑲ パン皿
φ165×H20mm
ブラウン (4513600)
ホワイト (4511000)



⑳ シュガーポット
φ105×H80mm
ブラウン (4513700)
ホワイト (4511100)

●直火はかけて下さい。
●※の品は電子レンジ・オーブンで使わないで下さい。
●熱くなった状態に急に水につける、水をかける、または濡れたところに置くなどはかけて下さい。
●こぼれついたら、すぐ中性洗剤入りのぬるま湯につけます。しばらくしてから、ナイロントワシで落として下さい。

シンク・作業台・
食器戸棚

オーブンウェア・
デリカフレイト類

蒸し器・セイロ類

和食・寿司・
おにぎり・抜型類

庖丁・砥石・
差し類

マナ板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー