

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

カート・台車・棚

ファーストフード・
テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・
ユニフォーム

食品包装・容器

ダストボックス

キッチン洗
浄用品

清掃用品

カトラリー

効率収納用品・
グラスラック

① エジンバラ 洋白
(3.8ミクロン銀メッキ)



② モンバルナス 洋白
(3.8ミクロン銀メッキ)



③ ラグジュアリーラックス 洋白
(3.8ミクロン銀メッキ)



※1ミクロンは1,000分の1ミリ

	① エジン バラ	全 長 (mm)	② モン バル ナス	全 長 (mm)	③ ラグ ジュ アリ ー	全 長 (mm)
ア テーブルナイフ (H・H) ノコ刃付	(2100100)	257	(2100110)	252	(2100120)	252
イ テーブルナイフ (H・H) ノコ刃無	(2105100)	257	(2105110)	252	(2105120)	252
ウ テーブルフォーク	(2100200)	206	(2100210)	209	(2100220)	204
エ テーブルスプーン			(2100310)	202	(2100320)	204
オ テーブルスプーン			(2100410)	190	(2100420)	187
カ デザートナイフ (H・H) ノコ刃付	(2100500)	213	(2100510)	220	(2100520)	227
キ デザートナイフ (H・H) ノコ刃無	(2105500)	213	(2105510)	220	(2105520)	227
ク デザートフォーク	(2100600)	189	(2100610)	188	(2100620)	186
コ デザートスプーン	(2100700)	187	(2100710)	182	(2100720)	182
サ デザートスプーン	(2100800)	179	(2100810)	178	(2100820)	174
シ ソースレードル	(2101900)	165	(2100910)	160	(2100920)	170
ス ティースプーン	(2101000)	134	(2101010)	140	(2101020)	138
セ コーヒースプーン	(2101100)	113	(2101110)	118	(2101120)	119
ソ デミタススプーン			(2101210)	109	(2101220)	111
タ ヒメフォーク	(2101300)	116	(2101310)	128	(2101320)	127
チ ヒメケーキフォーク			(2107010)	132	(2107020)	131
ツ バターナイフ	(2101400)	153	(2101410)	156	(2101420)	152
テ バタースプーン	(2101500)	135	(2101510)	141	(2101520)	140
ト シュガーレードル	(2101700)	113	(2101710)	132	(2101720)	116
ナ アイスクリームスプーン	(2101800)	131	(2101810)	143	(2101820)	133
ニ 丸アイススプーン			(2104310)	130	(2104320)	127
ホ イチゴスプーン			(2101910)	141	(2101920)	138
ヘ グレープフルーツスプーン	(2102000)	138	(2102010)	140	(2102020)	138
ロ カクテルフォーク			(7648500)	132	(2102120)	143
リ ティーケーキフォーク	(2102200)	139	(2102210)	150	(2102220)	149
ハ オイスターフォーク	(5395200)	145	(2102310)	147	(2102320)	144
ニ ソーダスプーン	(2102400)	178	(2102410)	183	(2102420)	182
フ メロンスプーン	(5395100)	185	(2102510)	190	(2102520)	188
ベ ブイヨンスプーン	(2102600)	146	(2102610)	152	(2102620)	150
セ サラダフォーク	(2102700)	164	(2102710)	165	(2102720)	147
マ フルーツナイフ (H・H)	(2102800)	185	(2102810)	173	(2102820)	180
ム フルーツフォーク (H・H)	(2102900)	180	(2102910)	168	(2102920)	175
ロ フィッシュナイフ (H・H)	(2103000)	226	(2103010)	226	(2103020)	217
ハ フィッシュフォーク (H・H)	(2103100)	205	(2103110)	195	(2103120)	196
ニ フィッシュソーススプーン	(2103200)	188	(2103210)	196	(2103220)	193
サ サービススプーン	(2103300)	203	(2103310)	206	(2103320)	205
シ サービスフォーク	(2103400)	213	(2103410)	210	(2103420)	217
ソ サラダサービススプーン			(2103510)	197	(2103520)	195
タ サラダサービスフォーク			(2103610)	197	(2103620)	195
チ ケーキサーバー			(2103710)	262	(2103720)	260
ツ カービングナイフ (H・H)			(2103810)	307	(2103820)	307
テ カービングフォーク (H・H)			(2103910)	277	(2103920)	272
ト カービングヤスリ (H・H)			(2108210)	297	(2108220)	295
ナ スプレードル 小			(2104010)	245(120mm)	(2104020)	265(50mm)
ニ スプレードル 大			(2104110)	305(150mm)	(2104120)	310(120mm)
ホ プディングスプーン			(2104210)	161	(2104220)	155
ヘ ケーキスプーン	(2104400)	156	(2104410)	170		
ロ ケーキトング			(2108810)	185	(2108820)	185
ハ アイストング			(2108910)	170	(2108920)	170
ニ シュガートング			(2109010)	113	(2109020)	113
ホ エスカルゴフォーク	(2107100)	142	(2107110)	145		
ロ ロングソーダスプーン			(2107410)	259		
カ カフェロワイヤルスプーン					(2104820)	147
シ テーブルソースレードル					(2105420)	180
ソ フィッシュカービングナイフ					(2106820)	276
タ フィッシュカービングフォーク					(2106920)	225

※(H・H)はハンドル部がモナカ柄(空洞)になっております。
(S・H)はハンドル部が共柄(板状)になっております。

〈洋白、銀メッキ製品の洗浄について〉

- 洗浄機のご使用は予め専門業者にお問い合わせ下さい。
- 洗剤によっては大変強い洗剤(銀メッキにダメージを与える)もあります。洗剤の取扱説明書を良くお読みになってからご使用下さい。