



Catalogue No.  
20103-137




13701-144 あめ色小煮物碗  
4,100円 50入 (10.5×8.3cm)




13702-334 緑交趾十草円菓子碗  
3,650円 80入 (11×8.4cm)



13703-334 ふよう円菓子碗  
3,350円 80入 (11×8.4cm)




13704-304 銀彩スキ菓子碗  
3,250円 40入 (11×8cm)




13705-554 金唐草玉型円菓子碗  
3,000円 60入 (10.5×9.5cm)




13706-174 濃松小紋一ヶ碗  
3,000円 50入 (11×8cm)



13707-554 青地タタラ色十草円菓子碗  
2,500円 40入 (12.5×9.5cm)




13708-144 高円寺煮物碗  
2,400円 40入 (11.5×8.7cm)



13709-254 ラスター円菓子碗  
2,400円 40入 (11.8×7.7cm・210cc)



13710-294 粉引刷毛目円菓子碗  
2,300円 40入 (12×7.7cm)



13711-334 緑袖円菓子碗  
2,050円 80入 (11×8.4cm)



13712-264 ルリ金箔松円菓子碗  
1,950円 50入 (11×10cm)



13713-114 ルリ巻反型円菓子碗  
1,900円 36入 (12.7×8.8cm)




13714-574 御本手円菓子碗  
1,800円 60入 (11.2×10cm)



13715-524 グリン渦福碗  
1,760円 80入 (10.8×8.5cm)



13716-554 錆十草福碗  
1,750円 40入 (10.8×8.5cm)




13717-184 2色トクサ小煮物碗  
1,500円 40入 (10.5×9cm)




13718-124 サビヒワ青地円菓子碗  
1,450円 40入 (10×11cm)




13719-114 波唐草4.3蓋付角碗  
1,350円 50入 (11.7×10cm)




13720-054 たなごころ滑ライン白円菓子碗  
680円 40入 (9.5×10cm)




13721-134 武蔵野煮物碗(大)  
2,650円 30入 (13×10cm)  
13722-134 武蔵野煮物碗(中)  
2,350円 30入 (11.5×9.3cm)  
13723-134 武蔵野煮物碗(小)  
2,100円 30入 (9.7×8cm)




13724-284 紫吹金箔煮物碗(大)  
2,550円 30入 (13×10cm)  
13725-284 紫吹金箔煮物碗(中)  
2,350円 40入 (11.5×9.3cm)  
13726-284 紫吹金箔煮物碗(小)  
2,050円 50入 (9.7×8cm)



13727-144 三色吹煮物碗(大)  
2,200円 30入 (12.5×11cm)  
13728-144 三色吹煮物碗(中)  
2,000円 40入 (11.5×9.3cm)  
13729-144 三色吹煮物碗(小)  
1,750円 60入 (10×8cm)



13730-134 二色吹測金煮物碗(大)  
2,100円 (13×10cm)  
13731-134 二色吹測金煮物碗(中)  
1,900円 30入 (12×9.5cm)  
13732-134 二色吹測金煮物碗(小)  
1,700円 (10×8cm)



13733-304 ヒロ吹測金煮物碗(大)(101-04)  
1,800円 5×6入 (13×13×10cm)  
13734-304 ヒロ吹測金煮物碗(中)(102-04)  
1,700円 5×6入 (11.5×11.5×9.3cm)  
13735-304 ヒロ吹測金煮物碗(小)(103-04)  
1,450円 5×6入 (9.7×9.7×8cm)