



★9161-2292
ティーカップ 1,800円
L111mm・S91mm・H54mm・140cc CT/96 (6×16)
★9161-1552
兼用ソーサー 1,300円
D155mm・H23mm CT/96 (6×16)



★9161-2291
コーヒーカップ 1,800円
L102mm・S83mm・H57mm・160cc CT/96 (6×16)
★9161-1552
兼用ソーサー 1,300円
D155mm・H23mm CT/96 (6×16)



★9029-2292
ティーカップ 1,600円
L111mm・S91mm・H54mm・140cc CT/96 (6×16)
★9029-1552
兼用ソーサー 1,200円
D155mm・H23mm CT/96 (6×16)



★9029-2291
コーヒーカップ 1,600円
L102mm・S83mm・H57mm・160cc CT/96 (6×16)
★9029-1552
兼用ソーサー 1,200円
D155mm・H23mm CT/96 (6×16)



50198-2620
カフェラテカップ 1,700円
L116mm・S93mm・H58mm・160cc CT/96 (6×16)
50198-5148
兼用ソーサー 1,300円
D153mm・H21mm CT/96 (6×16)



50198-2621
コーヒーカップ 1,700円
L104mm・S79mm・H67mm・145cc CT/96 (6×16)
50198-5148
兼用ソーサー 1,300円
D153mm・H21mm CT/96 (6×16)



50196-2620
カフェラテカップ 1,500円
L116mm・S93mm・H58mm・160cc CT/96 (6×16)
50196-5148
兼用ソーサー 1,200円
D153mm・H21mm CT/96 (6×16)



50196-2621
コーヒーカップ 1,500円
L104mm・S79mm・H67mm・145cc CT/96 (6×16)
50196-5148
兼用ソーサー 1,200円
D153mm・H21mm CT/96 (6×16)



50195-2620
カフェラテカップ 1,500円
L116mm・S93mm・H58mm・160cc CT/96 (6×16)
50195-5148
兼用ソーサー 1,200円
D153mm・H21mm CT/96 (6×16)



50195-2621
コーヒーカップ 1,500円
L104mm・S79mm・H67mm・145cc CT/96 (6×16)
50195-5148
兼用ソーサー 1,200円
D153mm・H21mm CT/96 (6×16)



50180-2620
カフェラテカップ 1,100円
L116mm・S93mm・H58mm・160cc CT/96 (6×16)
50180-5148
兼用ソーサー 900円
D153mm・H21mm CT/96 (6×16)



50180-2621
コーヒーカップ 1,100円
L104mm・S79mm・H67mm・145cc CT/96 (6×16)
50180-5148
兼用ソーサー 900円
D153mm・H21mm CT/96 (6×16)



50518-2543
切立コーヒーカップ 2,000円
L98mm・S75mm・H50mm・130cc CT/96 (6×16)
50518-1130
切立コーヒーソーサー 1,300円
D142mm・H19mm CT/96 (6×16)



50524-2636
ティー・コーヒーカップ 2,000円
L116mm・S100mm・H62mm・150cc CT/96 (6×16)
50521-1946
ティー・コーヒーソーサー 1,300円
D146mm・H21mm CT/96 (6×16)



50814-2491
ティー・コーヒーカップ 2,000円
L105mm・S82mm・H75mm・150cc CT/96 (6×16)
50814-1946
コーヒーソーサー 1,500円
D146mm・H21mm CT/96 (6×16)



50815-2695
コーヒーカップ 2,000円
L113mm・S90mm・H65mm・150cc CT/96 (6×16)
50815-1946
コーヒーソーサー 1,500円
D146mm・H21mm CT/96 (6×16)



50180-2687
ティーカップ 1,300円
L127mm・S107mm・H51mm・160cc CT/36 (6×6)
50180-5305
兼用ソーサー 900円
D166mm・H19mm CT/36 (6×6)



50180-2703
コーヒーカップ 1,300円
L113mm・S90mm・H65mm・150cc CT/36 (6×6)
50180-5305
兼用ソーサー 900円
D166mm・H19mm CT/36 (6×6)



50460-2693
ティー・コーヒーカップ 1,600円
L103mm・S81mm・H72mm・130cc CT/90 (6×15)
50460-5316
ティー・コーヒーソーサー 1,200円
D173mm・L148mm・S148mm・H15mm CT/60 (6×10)



50659-2511
A.D.カップ 2,000円
L85mm・S61mm・H53mm・80cc CT/96 (6×16)
50659-1044
A.D.ソーサー 1,500円
D129mm・H19mm CT/96 (6×16)



50855-2511 [2008年1月発売]
A.D.カップ 2,500円
L85mm・S61mm・H53mm・80cc CT/96 (6×16)
50855-1044
A.D.ソーサー 1,700円
D129mm・H19mm CT/96 (6×16)



50814-2511
A.D.カップ 1,700円
L85mm・S61mm・H53mm・80cc CT/96 (6×16)
50813-1044
A.D.ソーサー 1,400円
D129mm・H19mm CT/96 (6×16)



50663-2634
エスプレッソカップ 1,800円
L80mm・S60mm・H55mm・70cc CT/96 (6×16)
50663-5194
エスプレッソソーサー 1,500円
L126mm・S126mm・H19mm CT/96 (6×16)