

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

このページの全商品は



給食・洋・中・和・食器

和・洋・中・銀器  
漆器

メニュー用品

コピー関連商品

看板・幟・提灯

テーブル・椅子関連商品

ルーム関連商品

介護用品



事務用品・時計・チャイム



▼呼出・連絡

受信機1台で1～99までの呼出連絡を若い番号順で表示します。大規模店舗等におすすめします。  
※電波到達距離約40m(見通し距離)

ワイヤレスだからレイアウト変更にも簡単に対応  
スッキリデザインでお店にフィット



①ワイヤレスサービスコール ECE3102 K 小電力型 6578700  
受信機 (8窓表示付)  
460×48×H120 (アンテナ94.5)  
※接続には簡単な配線工事が必要です。



②ワイヤレスサービスコール 来客用検知器 EL810431 (エコー方式) 6578800  
140×120×H140.5



③ワイヤレスサービスコール 増設スピーカ EC95352 90×30×H120 6578900



④ワイヤレスサービスコール ワイヤレス用アンテナ ECE3501 小電力型 6579000  
150×31×H240 (アンテナ94.5)



ワイヤレスサービスコール 発信器 卓上型 小電力型

⑤ ECE3312W (ホワイト) φ80×H36 6579110  
⑥ ECE3312H (ダークグレー) φ80×H36 6579210



⑦ワイヤレスサービスコール 発信器 ECE3322 壁掛型 小電力型 70×20.5×H120 6579300



⑧ワイヤレスサービスコール 発信器用取付金具 ECE3610 卓上型 3342500  
※テーブル取付可能厚12.5～44



⑨ワイヤレスサービスコール 集中発信器 ECE3201K 小電力型 162×22×H120 6579500  
※1カ所から点灯・消灯の集中操作ができる発信器です。



⑩ワイヤレスサービスコール 集中消去器 ECE3206 小電力型 162×22×H120 6579600  
※受信機に表示された番号を消去する消去専用発信器です。

①ECE3102と②EL810431を組合わせる場合、3線コード  
①ECE3102と③EC95352を組合わせる場合、2線コード  
①ECE3102と④ECE3501を組合わせる場合、3線コード  
以上の配線接続が必要です。他の組合せを①ECE3102にする場合の配線接続は一切いりません。  
※配線コードは最寄りの電気店より、お求め下さい。



⑪ワイヤレス発信器 ECE1707P 卓上型 小電力型 φ80×H30.3 7323900  
●大きなボタンでらくらく操作。  
●発信器の電池切れお知らせ機能付。



⑫ワイヤレス発信器 ECE1702P カード型 小電力型 54×85 7323800  
●大きなボタンでらくらく操作。  
●発信器の電池切れお知らせ機能付。



⑬ワイヤレスコール受信器 ECE1601P 卓上型 小電力型 7323700 172×38×H104 (アンテナ含むH180)  
※受信4表示付  
●音と光でやさしくお知らせします。  
●受信機は何台でも使用できます。



▼呼出・連絡  
配線不要でらくらく連絡。一般家庭から店舗・事務所まで様々な報知・連絡にご利用いただけます。  
※電波到達距離約40m(見通し距離)

注1) 必ず受信機と発信機の周波数チャンネルを合わせてください。  
注2) 発信器を操作していないのに受信機の電源を入れたとき、受信機の受信モニターが赤色点灯・点滅する場合は、近くで妨害電波が出ているか、もしくは近くで特定小電力無線設備が使用されている可能性があります。受信機の使用場所を変更したり、周波数チャンネルを変更して受信モニターが赤色点灯・点滅しない場所に設置してください。