

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

手造り抜型 3pcsセット 18-8 EBM

(バラ売出来ます) ※小さい順に#1・#2・#3になります。

①Aセット (松、竹、梅、桜、花びら、鶴、亀、富士山)
3091700



	3pcs	#1	#2	#3
松竹梅桜花びら	3091710	3092040	3092050	3092010
鶴	3091720	3092140	3092150	3092110
亀	3091730	3092240	3092250	3092210
富士山	3091740	3092540	3092550	3092510
花びら	3091750	3093140	3093150	3093110
鶴	3091760	3092340	3092350	3092310
亀	3091770	3092440	3092450	3092410
富士山	3091780	3092640	3092650	3092610

②Bセット (銀杏、紅葉、松茸、木の葉、菊の葉)
3091800



	3pcs	#1	#2	#3
銀杏	3091810	3093940	3093950	3093910
紅葉	3091820	3094040	3094050	3094010
松茸	3091830	3094140	3094150	3094110
木の葉	3091840	3094240	3094250	3094210
菊の葉	3091850	3094340	3094350	3094310

③Cセット (菊、小判、丸、亀甲、ハート、ダイヤ、クローバー、スベード)
3091900



	3pcs	#1	#2	#3
菊	3091910	3094540	3094550	3094510
小判	3091920	3096540	3096550	3096510
丸	3091930	3096640	3096650	3096610
亀甲	3091940	3096740	3096750	3096710
ハート	3091950	3097340	3097350	3097310
ダイヤ	3091960	3097540	3097550	3097510
クローバー	3091970	3097240	3097250	3097210
スベード	3091980	3097440	3097450	3097410

④春夏



	3pcs	#3	#4	#5
松竹梅桜花びら	3092000	3092010	3092020	3092030
鶴	3092100	3092110	3092120	3092130
亀	3092200	3092210	3092220	3092230
富士山	3092300	3092310	3092320	3092330
花びら	3092400	3092410	3092420	3092430
鶴	3092500	3092510	3092520	3092530
亀	3092600	3092610	3092620	3092630
富士山	3092700	3092710	3092720	3092730
花びら	3092800	3092810	3092820	3092830
鶴	3092900	3092910	3092920	3092930
亀	3093000	3093010	3093020	3093030
富士山	3093100	3093110	3093120	3093130
花びら	3093200	3093210	3093220	3093230
鶴	3544600	3544610	3544620	3544630
亀	3093300	3093310	3093320	3093330
富士山	3093400	3093410	3093420	3093430
花びら	3093500	3093510	3093520	3093530
鶴	3093600	3093610	3093620	3093630
亀	3093700	3093710	3093720	3093730
富士山	3093800	3093810	3093820	3093830

⑤秋冬



	3pcs	#3	#4	#5
銀杏	3093900	3093910	3093920	3093930
紅葉	3094000	3094010	3094020	3094030
松茸	3094100	3094110	3094120	3094130
木の葉	3094200	3094210	3094220	3094230
菊の葉	3094300	3094310	3094320	3094330
栗	3094400	3094410	3094420	3094430
柿のへた	3094500	3094510	3094520	3094530
桔梗	3094600	3094610	3094620	3094630
クツ	3094700	3094710	3094720	3094730
ベル	3094800	3094810	3094820	3094830
ツリー	3094900	3094910	3094920	3094930
サンタ	3095000	3095010	3095020	3095030
ローソク	3095100	3095110	3095120	3095130
ローソク	3095200	3095210	3095220	3095230

⑥オールシーズン



	3pcs	#3	#4	#5
小判	3096500	3096510	3096520	3096530
丸	3096600	3096610	3096620	3096630
亀甲	3096700	3096710	3096720	3096730
トモエ	3096800	3096810	3096820	3096830
鉄扇	3096900	3096910	3096920	3096930
未広	3097000	3097010	3097020	3097030
菱	3097100	3097110	3097120	3097130
クローバー	3097200	3097210	3097220	3097230
ハート	3097300	3097310	3097320	3097330
スベード	3097400	3097410	3097420	3097430
ダイヤ	3097500	3097510	3097520	3097530

⑦抜型 上物測付 3pcsセット 18-8 EBM (バラ売出来ます)



	3pcsセット	大	中	小
松竹梅桜花びら	4223700	4223710	4223720	4223730
鶴	4223800	4223810	4223820	4223830
亀	4223900	4223910	4223920	4223930
富士山	4224000	4224010	4224020	4224030
花びら	4224100	4224110	4224120	4224130
鶴	4224200	4224210	4224220	4224230
亀	4224300	4224310	4224320	4224330
富士山	4224400	4224410	4224420	4224430
花びら	4224500	4224510	4224520	4224530
鶴	4224600	4224610	4224620	4224630
亀	4224700	4224710	4224720	4224730
富士山	4224800	4224810	4224820	4224830
花びら	4224900	4224910	4224920	4224930
鶴	4225000	4225010	4225020	4225030
亀	4225100	4225110	4225120	4225130
富士山	4225200	4225210	4225220	4225230
花びら	4225300	4225310	4225320	4225330
鶴	4225400	4225410	4225420	4225430

※目安として大35、中28、小20です。

※目安として①～③の抜型は#1 20mm #2 27mm #3 35mm ④～⑥は#3 35mm #4 45mm #5 55mm位の大きさです。

シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オープン・
トースター

和食・寿司・
おにぎり・抜型類

包丁・砥石・
包丁差し類

マナ板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・シャワー