

Catalogue No.

20147-945

**945**

**EBM** 卓上用品

**Professional Best Collection**

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

カート・台車・棚

ファーストフード・  
テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・  
ユラフォーム

食品包装・容器

ダストボックス

キッチン洗浄・  
清潔用品

清掃用品

カトラリー

効率収納用品・  
グラスラック

① フローラ 18-8



② リード 18-8



③ スクウェアー 18-8



|                      | ①<br>フローラ<br>18-8 | 全長<br>(mm) | ②<br>リード<br>18-8 | 全長<br>(mm) | ③<br>スクウェアー<br>18-8 | 全長<br>(mm) |
|----------------------|-------------------|------------|------------------|------------|---------------------|------------|
| ㊦ テーブルナイフ (H・H) ノコ刃付 | 4562900           | 237        | 2140130          | 234        | 3393500             | 227        |
| ㊦ テーブルナイフ (H・H) ノコ刃無 |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ テーブルナイフ (S・H) ノコ刃付 |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ テーブルナイフ (S・H) ノコ刃無 |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ テーブルフォーク           | 4563000           | 197        | 2140230          | 205        | 3393400             | 203        |
| ㊦ テーブルスプーン           | 4563100           | 197        | 2140330          | 195        | 3393300             | 200        |
| ㊦ テーブルスプースプーン        |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ デザートナイフ (H・H) ノコ刃付 | 4563200           | 220        |                  |            | 3391600             | 215        |
| ㊦ デザートナイフ (H・H) ノコ刃無 |                   |            | 2140530          | 215        |                     |            |
| ㊦ デザートナイフ (S・H) ノコ刃付 |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ デザートナイフ (S・H) ノコ刃無 |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ デザートフォーク           | 4563300           | 183        | 2140630          | 190        | 3391500             | 189        |
| ㊦ デザートスプーン           | 4563400           | 179        | 2140730          | 185        | 3391400             | 184        |
| ㊦ デザートスプースプーン        | 4563500           | 175        | 2140830          | 184        | 3392800             | 179        |
| ㊦ ソースレードル            |                   |            | 2140930          | 160        | 3393000             | 159        |
| ㊦ ソースレードル 小          |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ グレービーレードル          | 4565500           | 162        |                  |            |                     |            |
| ㊦ ティースプーン            | 4564100           | 135        | 2141030          | 135        | 3391700             | 133        |
| ㊦ コーヒースプーン           | 4564200           | 119        | 2141130          | 117        | 3392100             | 110        |
| ㊦ デミタススプーン           |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ ヒメフォーク             | 4564300           | 116        | 2141330          | 121        | 3392200             | 110        |
| ㊦ ヒメケーキフォーク          |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ バターナイフ             | 4564500           | 154        | 2141430          | 151        | 3391900             | 153        |
| ㊦ バタースプレーター          | 4564600           | 151        | 2141530          | 135        |                     |            |
| ㊦ シュガーレードル           | 4564700           | 114        | 2141730          | 115        | 3392000             | 130        |
| ㊦ ミツメスプーン            |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ アイスクリームスプーン        | 4564800           | 130        | 2141830          | 131        | 3392700             | 130        |
| ㊦ 丸アイススプーン           |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ イチゴスプーン            | 4564900           | 154        | 2141930          | 153        |                     |            |
| ㊦ グレープフルーツスプーン       | 4565200           | 154        | 2142030          | 157        | 3392500             | 150        |
| ㊦ カクテルフォーク           |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ ティーケーキフォーク         | 4564400           | 137        |                  |            | 3391800             | 138        |
| ㊦ オイスターフォーク          |                   |            | 2142330          | 128        |                     |            |
| ㊦ ソーダスプーン            | 4565000           | 177        | 2142430          | 182        | 3392300             | 205        |
| ㊦ メロンスプーン            | 4565100           | 187        | 2142530          | 191        | 3392400             | 220        |
| ㊦ フラインスプーン           | 4565300           | 152        | 2142630          | 150        | 3392600             | 150        |
| ㊦ サラダフォーク            | 4565400           | 164        | 2142730          | 165        | 3392900             | 157        |
| ㊦ フルーツナイフ (H・H)      | 4563900           | 186        |                  |            | 3393600             | 185        |
| ㊦ フルーツナイフ (S・H)      |                   |            | 2142830          | 187        |                     |            |
| ㊦ フルーツフォーク (H・H)     | 4564000           | 169        |                  |            | 3393700             | 170        |
| ㊦ フルーツフォーク (S・H)     |                   |            | 2142930          | 181        |                     |            |
| ㊦ フィッシュナイフ (H・H)     | 4563600           | 220        |                  |            |                     |            |
| ㊦ フィッシュナイフ (S・H)     |                   |            | 2143030          | 222        |                     |            |
| ㊦ フィッシュフォーク (H・H)    | 4563700           | 208        |                  |            |                     |            |
| ㊦ フィッシュフォーク (S・H)    |                   |            | 2143130          | 211        |                     |            |
| ㊦ フィッシュソーススプーン       | 4563800           | 183        | 2143230          | 190        |                     |            |
| ㊦ サービススプーン           | 4565600           | 209        | 2143330          | 205        | 3393100             | 200        |
| ㊦ サービスフォーク           | 4565700           | 214        | 2143430          | 205        | 3393200             | 205        |
| ㊦ サラダサービススプーン        |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ サラダサービスフォーク        |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ ケーキサーバー            | 4565800           | 135        | 2143730          | 241        | 7654400             | 240        |
| ㊦ カービングナイフ (H・H)     |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ カービングフォーク (H・H)    |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ カービングヤスリ (H・H)     |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ スープレードル 小          |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ スープレードル 大          |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ ブディングスプーン          |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ ケーキフォーク            |                   |            | 2142230          | 138        |                     |            |
| ㊦ ケーキスプーン            |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ ケーキトング             |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ アイストング             |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ シュガートング            |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ カフェロワイヤルスプーン       |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ ラージティースプーン         |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ スパゲティフォーク          |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ ペビスプーン             |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ ヨーグルトスプーン          |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ メロンスプーン 小          |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ プチゼリースプーン          |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ マスタードスプーン          |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ ペビーフォーク            |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ パスタフォーク            |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ パスタスプーン            |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ ケーキナイフ             |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ マドラー               |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ チーズナイフ             |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ パフェスプーン            |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ エスカルフフォーク          |                   |            |                  |            |                     |            |
| ㊦ メニュースプーン           |                   |            |                  |            |                     |            |

※ (H・H) はハンドル部がモナカ柄(空洞)になっております。  
(S・H) はハンドル部が共柄(板状)になっております。