

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

CAMBRO® DRINK DISPENSERS





アメリカ



- 電気などの熱源なしで飲み物を温かいまま、冷たいまま数時間保存できます。
- ポリエチレン製の二重壁の中に、発泡ポリウレタンがぎっしりとつまっているため、抜群の断熱効果を誇り衝撃を緩和する効果もあります。
- 本体内側の盛り上がった縁に蓋のゴムパッキンが密着し、さらにステンレス製のフックで気密性を向上させているので、こぼさずに運搬でき、品質を維持する事ができます。
- 積み重ねができるデザインなので、取手がじゃまにならず運搬や収納の場所をとらずに大変便利です。
- コックは、リターン式でワンタッチで注ぐ事ができます。
- 蓋に付いているベントキャップは、蒸気を出す事ができるので、熱い物を入れた時は、2〜3分開けて下さい。

保温効果抜群!
ドリンクディスペンサー
保温効果 (500LCD)



① **ドリンクディスペンサー 1000LCD**

商品コード	
ダークブラウン	0931200
コーヒーパープル	0931300
ゴールドブルー	8730600
グリーン	4135700
外寸:	406×514×H641
容量:	37.9ℓ



② **ドリンクディスペンサー 500LCD**

商品コード	
ダークブラウン	0931000
コーヒーパープル	0931100
グリーン	4135600
外寸:	229×432×H616
容量:	18.9ℓ



③ **ドリンクディスペンサー 250LCD**

商品コード	
ダークブラウン	0930800
コーヒーパープル	0930900
ゴールドブルー	8730800
グリーン	4135500
外寸:	229×419×H457
容量:	9.5ℓ



④ **ドリンクディスペンサー 100LCD**

商品コード	
ダークブラウン	0930600
コーヒーパープル	0930700
ゴールドブルー	8730900
グリーン	4135400
外寸:	286×260×H438
容量:	3.8ℓ




⑤ **ドリンクディスペンサー 350LCD (スープ用)**

商品コード	
ダークブラウン	0931400
コーヒーパープル	0931500
外寸:	229×419×H457
容量:	13.2ℓ
※350LCDには、蛇口はついていません。	



⑥ **ドリンクディスペンサー イージーサーフ LCDES 5047300**

- カップをハンドルに押しつけるようにするだけで片手でラク注げるレバーです。
- ※キャンプロドリンクディスペンサーとウルトラカムティナー用です。
- ※カムサーバー、カムティナーにも使えます。



⑦ **ドリンクディスペンサー ライザー R500LCD H114**

商品コード	
ダークブラウン	3260800
コーヒーパープル	3260900
ゴールドブルー	8731000
グリーン	4135800
適応機種:	250LCD、500LCD、UC250、UC500
R1000LCD H114	
商品コード	
ダークブラウン	3261000
コーヒーパープル	3261100
ゴールドブルー	8731100
グリーン	4135900
適応機種:	1000LCD、UC1000

- ドリンクディスペンサーの専用置台です。コーヒーカーターや背の高いグラスに注ぎやすく、大変便利です。



⑧ **ドリンクディスペンサー コンジメントホルダー LCDCH (4ツ仕切)**

商品コード	
ダークブラウン	0931600
コーヒーパープル	0931700
ゴールドブルー	8731200
外寸:	222×419×H121
適応機種:	250LCD、500LCD、UC250、UC500
LCDCH10	
商品コード	
ダークブラウン	3260600
コーヒーパープル	3260700
ゴールドブルー	8731300
外寸:	410×510×H130
適応機種:	1000LCD、UC1000

- ドリンクディスペンサーの上部に重ねて使用します。4ツ仕切になっていますので、砂糖、ナフキン、薬味等が別々に置け、セルフサービスの運用を効率化できます。

ドリンクディスペンサー用部品表 (350LCDを除く)

●スポーツセット 2936500

スポーツ ウォッシャー 2936900

ラバー ウォッシャー 2936800

六角ナット 2937000

●コックセット 2936300

Cリング 2936600

ウイング ナット 2936700

●コック・スポーツ側面図

六角ナット

スポーツ

コック

ウイングナット

●スポーツ分解図

Cリング

ラバー・ウォッシャー

六角ナット

ウイングナット

スポーツ

ファイバー・ウォッシャー

●コック分解図

コック 上部

シート・キャップ

2936400

コック 下部

<スポーツコックの取り付け方法>

- ①ラバー・ウォッシャーをスポーツ後部のストッパーまで、しっかりと取り付ける。
- ②スポーツを本体内部から取り付ける。
- ③本体外部に出たスポーツに、ファイバー・ウォッシャーを取り付ける。
- ④六角ナットの凸部を事前に、スポーツを締め付ける。(水漏れ防止のため、スポーツの内面を指であてて、確実に締めて下さい。)
- ⑤ウイングナットをネジ部分を事前に、スポーツに差し込む。
- ⑥Cリングをスポーツの先端の溝に取り付ける。(この時、Cリングと六角ナットの間にウイングナットが自在に動くか確かめて下さい。)
- ⑦ウイングナットを締め、コックを取り付ける。

※取りはずす時は、この逆になります。

パンケット・サービスクゴ

パンケット用品

パンケットウォーマー

卓上器物 洋

料理演出用品

和 鍋物用品 和・洋・中

喫茶サービス用品

ガラス・ワイン・バー用品

卓上小物

キャンプロシリーズ