

Catalogue No.
20153-282


- 調理道具 P26-42
- 卓上用品 P43-62
- 膳・盆 P63-67
- 木の器 P68-90
- 盛込 P91-114
- ピュウフェ P115-123
- 竹製品 P124-147
- 金彩・銀彩 P148-150
- 弁当 P151-175
- 小鉢・陶器 P176-194
- 酒の器 P195-199
- そば・うどん P200-207
- 鍋・コンロ P208-225
- せいろ P226-230
- 紙製品 P231-298**
- 演出小物 P299-317
- 什器・備品 P318-380
- サイン P381-405
- 浴場用品 P406-411
- ギフト P412-418
- 品名索引 P422-439
- 番号索引 P440-449




無蛍光紙
四季耐油天紙(大)

■サイズ 約19.7×21.8cm
■100枚入 **1,750円**
(1枚当り17.5円)
◆耐油・無蛍光紙を使用しております。

- 長時間経過しても、油がにじみにくく、天ぷらがべつつきません。
- 揚げたての美味しさを保ちます。
- 余分な油が器にこびりつかず、後片付けが簡単です。



14-282-01(64926) 福寿草 (1月～2月)




14-282-02(64920) 梅 (1月～3月)

14-282-03(64921) 桜 (3月～4月)

14-282-04(64922) 菖蒲 (4月～5月)

14-282-05(64927) 鉄線 (5月～6月)




14-282-06(65484) 紫陽花 (6月～7月)

14-282-07(64923) 朝顔 (7月～8月)

14-282-08(65485) 芙蓉 (8月～9月)

14-282-09(65486) 松茸 (8月～10月)



14-282-10(64928) 柿 (9月～11月)

14-282-11(64924) 紅葉 (10月～11月)

14-282-12(65487) 椿 (11月～2月)

14-282-13(64925) 南天 (12月～1月)

ご使用上の注意 食用色素インキを使用しておりませんので、直接お料理を盛りつける時は、必ず絵柄部分を避けてご使用ください。