



会席鍋



蓋強化 直火

381-1-522 春秋正角陶板鍋(大)  
5,800円 19.7×19.3×6cm  
36901521



蓋強化 直火

381-2-522 春秋正角陶板鍋(小)  
4,800円 17.3×17.2×5.5cm  
36902521



蓋強化

381-3-522 春秋陶板鍋(小)  
4,700円 16.7×6cm 30入 36903521



蓋強化

381-5-522 春秋会席鍋(中)  
3,800円 14.5×7cm 40入 36905521



蓋強化

381-7-522 春秋会席鍋(小)  
3,350円 13.2×7cm 50入  
36907521



蓋強化 直火

381-8-522 元禄駒筋正角陶板鍋(大)  
4,200円 19.7×19.3×6cm  
36908521



蓋強化 直火

381-9-522 元禄駒筋正角陶板鍋(小)  
3,800円 17.3×17.2×5.5cm  
36909521



蓋強化

381-10-522 元禄駒筋陶板鍋(小)  
3,350円 16.7×6cm 30入 36910521



蓋強化

381-12-522 元禄駒筋会席鍋(中)  
2,900円 14.5×7cm 40入 36912521



蓋強化

381-14-522 元禄駒筋会席鍋(小)  
2,600円 13.2×7cm 50入  
36914521



蓋強化 直火

381-15-522 流水春秋正角陶板鍋(大)  
3,900円 19.7×19.3×6cm  
36915521



蓋強化 直火

381-16-522 流水春秋正角陶板鍋(小)  
3,500円 17.3×17.2×5.5cm  
36916521



蓋強化

381-17-522 流水春秋陶板鍋(小)  
3,450円 16.7×6cm 30入 36917521



蓋強化

381-19-522 流水春秋会席鍋(中)  
2,700円 14.5×7cm 40入 36919521



蓋強化

381-21-522 流水春秋会席鍋(小)  
2,350円 13.2×7cm 50入  
36921521



蓋強化 直火

381-22-522 十草正角陶板鍋(大)  
3,900円 19.7×19.3×6cm  
36922521



蓋強化 直火

381-23-522 十草正角陶板鍋(小)  
3,500円 17.3×17.2×5.5cm  
36923521



蓋強化

381-24-522 十草模様陶板鍋(小)  
3,150円 16.7×6cm 30入 36924521



蓋強化

381-26-522 十草模様会席鍋(中)  
2,700円 14.5×7cm 40入 36926521



蓋強化


381-28-522 十草模様会席鍋(小)  
2,350円 13.2×7cm 50入  
36928521



381-29-522 陶製三ツ足コンロセット  
3,350円  
36929521



381-30-522 陶製兼用丸反形コンロセット  
2,500円  
36930521



直火

381-31-522 石目正角陶板身(小)(鉄赤)  
1,400円 17.3×17.2×2.8cm 36931521



381-33-522 草原グラタン(小)  
2,800円 10.7×9cm  
36933521



381-34-522 花鳥グラタン(小)  
2,800円 10.7×9cm  
36934521

381-35-522 丸紋花グラタン(小)  
2,800円 10.7×9cm  
36935521